



ユーザー ガイド

© Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth は、その所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいて Hewlett-Packard Company が使用しています。Intel は米国 Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SD ロゴは、その所有者の商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

改訂第 1 版：2013 年 2 月

初版：2012 年 9 月

製品番号：697167-292

製品についての注意事項

このガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

ソフトウェア条項

このコンピューターにプリインストールされている任意のソフトウェア製品をインストール、複製、ダウンロード、またはその他の方法で使用するによって、お客様は HP EULA の条件に従うことに同意したものとみなされます。これらのライセンス条件に同意されない場合、未使用の完全な製品（付属品を含むハードウェアおよびソフトウェア）を 14 日以内に返品し、購入店の返金方針に従って返金を受けてください。

より詳しい情報が必要な場合またはコンピューターの返金を要求する場合は、お近くの販売店にお問い合わせください。

安全に関するご注意

⚠ 警告！ 低温やけどをするおそれがありますので、ひざなどの体の上にコンピューターを置いて使用したり、肌に直接コンピューターが触れている状態で長時間使用したりしないでください。肌が敏感な方は特にご注意ください。また、コンピューターが過熱状態になるおそれがありますので、コンピューターの通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターが過熱状態になると、やけどやコンピューターの損傷の原因になる可能性があります。コンピューターは、硬く水平なところに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、AC アダプターを肌に触れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでください。お使いのコンピューターおよび AC アダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950) で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に適合しています。

目次

1 最初の操作	1
最適な使用方法	1
コンピューターを使用したエンターテイメント	1
その他の HP が提供する資料	2
2 コンピューターの概要	4
ハードウェアおよびソフトウェアの情報の確認	4
ハードウェアの確認	4
ソフトウェアの確認	4
右側面の各部	4
左側面の各部	6
ディスプレイの各部	7
表面の各部	8
タッチパッド	8
ランプ	9
ボタンおよびスピーカー	11
キー	12
裏面の各部	13
ラベル	14
3 ネットワークへの接続	15
無線ネットワークへの接続	15
無線コントロールの使用	15
無線ボタンの使用	15
オペレーティング システムの制御機能の使用	16
無線 LAN の使用	16
インターネット サービス プロバイダー (ISP) の使用	16
無線 LAN のセットアップ	17
無線ルーターの設定	17
無線 LAN の保護	17
無線 LAN への接続	18
Bluetooth 無線デバイスの使用 (一部のモデルのみ)	18
有線ネットワークへの接続	19
ローカル エリア ネットワーク (LAN) への接続	19

4 エンターテイメント機能を楽しむ	20
Web カメラの使用	21
オーディオの使用	22
スピーカーの接続	22
ヘッドフォンの接続	22
ヘッドセットのマイクの接続	22
サウンドの確認	22
動画の視聴	23
HDMI デバイスの接続	23
HDMI オーディオの設定	24
インテル ワイヤレス・ディスプレイの使用（一部のモデルのみ）	24
オーディオ ファイルおよびビデオ ファイルの管理	24
5 タッチ ジェスチャ、ポインティング デバイス、およびキーボードを使用した操作	25
タッチパッドの使用	25
タッチパッド ジェスチャの使用	26
タップ	26
スクロール	27
ピンチとストレッチによるズーム	27
エッジ スワイプ	28
右端からのスワイプ	28
上端からのスワイプ	29
左端からのスワイプ	29
タッチ スクリーン ジェスチャの使用（一部のモデルのみ）	30
1 本指スライド	30
タップ	31
ピンチとストレッチによるズーム	32
エッジ スワイプ	33
右端からのスワイプ	33
左端からのスワイプ	34
上端からのスワイプおよび下端からのスワイプ	35
キーボードおよびマウスの使用	35
操作キーの使用	35
Microsoft Windows 8 ショートカット キーの使用	36
ホットキーの使用	37
内蔵テンキーの使用	37
6 電源の管理	38
スリープおよびハイバネーションの開始	38

インテル ラピッド・スタート・テクノロジー（一部のモデルのみ）	38
スリープの開始および終了	39
ユーザーによるハイバネーションの、有効化および終了	39
復帰時のパスワード保護の設定	39
電源メーターおよび電源設定の使用	40
バッテリー電源での駆動	40
ユーザーが交換可能なバッテリーの取り外し	40
ユーザーが交換可能なバッテリーの取り付け	41
バッテリーに関する情報の確認	41
バッテリーの節電	42
ロー バッテリー状態の確認	42
ロー バッテリー状態の解決	42
外部電源を使用できる場合のロー バッテリー状態の解決	42
電源を使用できない場合のロー バッテリー状態の解決	42
ハイバネーションを終了できない場合のロー バッテリー状態の解決	42
ユーザーが交換可能なバッテリーの保管	43
ユーザーが交換可能なバッテリーの処分	43
ユーザーが交換可能なバッテリーの交換	43
外部電源での駆動	43
AC アダプターに関するトラブルシューティング	44
HP CoolSense	44
インテル スマート・コネクト・テクノロジーによるソフトウェア内容の更新（一部のモデルのみ）	45
コンピューターのシャットダウン（電源切断）	45
7 情報の管理と共有	46
USB（Universal Serial Bus）デバイスの使用	46
USB デバイスの接続	47
USB デバイスの取り外し	47
電源付き USB デバイスの接続	47
デジタル ストレージ カードの挿入と取り出し	48
データやドライブの共有およびソフトウェアへのアクセス	49
8 コンピューターのメンテナンス	50
パフォーマンスの向上	50
[HP 3D DriveGuard]の使用	50
[ディスク デフラグ]の使用	51
[ディスク クリーンアップ]の使用	51
プログラムおよびドライバーの更新	52
コンピューターの清掃	52

ディスプレイ、側面およびカバーの清掃	52
タッチパッドおよびキーボードの清掃	52
コンピューターの持ち運びまたは送付	53
9 コンピューターと情報の保護	54
パスワードの使用	54
Windows でのパスワードの設定	55
セットアップ ユーティリティ (BIOS) パスワードの設定	55
インターネット セキュリティ ソフトウェアの使用	56
ウィルス対策ソフトウェアの使用	56
ファイアウォール ソフトウェアの使用	56
ソフトウェア アップデートのインストール	57
Windows の更新のインストール	57
HP および他社製ソフトウェア アップデートのインストール	57
無線ネットワークの保護	57
ソフトウェア アプリケーションおよび情報のバックアップ	57
別売のセキュリティ ロック ケーブルの使用	58
10 セットアップ ユーティリティ (BIOS) およびシステム診断の使用	59
セットアップ ユーティリティ (BIOS) の開始	59
BIOS の更新	59
BIOS のバージョンの確認	59
BIOS アップデートのダウンロード	60
システム診断の使用	61
11 バックアップおよび復元	62
リカバリ メディアおよびバックアップの作成	62
[HP Recovery] (HP リカバリ) メディアの作成	63
復元	64
Windows の[リフレッシュ]を使用したすばやく簡単な復元	65
すべての削除と Windows の再インストール	66
[HP Recovery Manager]の復元	66
確認しておくべきこと	67
HP 復元用パーティションを使用した最小限のイメージ復元 (一部のモデルのみ)	67
[HP Recovery] (HP リカバリ) メディアを使用した復元	68
コンピューターのブート順序の変更	68
HP 復元用パーティションの削除	68

12	仕様	69
	入力電源	69
	動作環境	69
13	静電気対策	70
	索引	71



1 最初の操作

このコンピュータは、ビジネスのシーンでもエンターテインメントのシーンでも存分に活用できるように設計された強力なツールです。セットアップ後の最適な使用方法、コンピュータを使ってできる楽しいこと、および HP が提供するさまざまな情報の入手方法などについて説明しているこの章からお読みください。

最適な使用方法

コンピュータのセットアップおよび登録が終了したら、以下の手順を行うことをおすすめします。

- Windows®の新しい機能について詳しくは、印刷物の『Windows 8 の基本操作』を参照してください。

 **ヒント：** 開いているアプリケーションまたは Windows デスクトップからコンピュータのスタート画面にすばやく戻るには、キーボードの Windows キー  を押します。Windows キーをもう一度押すと、前の画面に戻ります。

- まだ行っていない場合は、有線ネットワークまたは無線ネットワークに接続します。詳しくは、[15 ページの「ネットワークへの接続」](#)を参照してください。
- コンピューターのハードウェアおよびソフトウェアについて確認します。詳しくは、[4 ページの「コンピュータの概要」](#)および[20 ページの「エンターテインメント機能を楽しむ」](#)を参照してください。
- ウィルス対策ソフトウェアを更新または購入します。詳しくは、[56 ページの「ウィルス対策ソフトウェアの使用」](#)を参照してください。
- リカバリ ディスクまたはリカバリ フラッシュ ドライブを作成して、ハードドライブをバックアップします。[62 ページの「バックアップおよび復元」](#)を参照してください。

コンピュータを使用したエンターテインメント

- コンピューターで YouTube 動画を再生したり、コンピュータをテレビやゲーム機に接続したりできます。詳しくは、[23 ページの「HDMI デバイスの接続」](#)を参照してください。
- コンピューターに音楽をダウンロードして再生したり、放送中のラジオ番組をコンピュータにストリーミングして、世界各地のラジオの音楽番組やトーク番組を再生したりできます。[22 ページの「オーディオの使用」](#)を参照してください。
- Microsoft®のアプリケーションを使用すると強力なプレゼンテーションを作成できることはご存知かと思います。プロジェクターを接続してグループでアイデアを共有したりできます。[23 ページの「動画の視聴」](#)を参照してください。
- タッチパッドおよび新しい Windows 8 タッチ ジェスチャを使用して、画像やテキストのページの管理を円滑にします。[26 ページの「タッチパッド ジェスチャの使用」](#)および[30 ページの「タッチ スクリーン ジェスチャの使用（一部のモデルのみ）」](#)を参照してください。

その他の HP が提供する資料

印刷物の『セットアップ手順』ポスターの説明に沿ってコンピューターの電源を入れ、この『ユーザーガイド』で製品の詳細や使用方法を確認した後は、下の表に記載されている説明書や Web サイトも参照してください。

リソース	内容
『セットアップ手順』ポスター（印刷物）	<ul style="list-style-type: none">コンピューターのセットアップおよび機能の概要
『Windows 8 の基本操作』	<ul style="list-style-type: none">Windows 8 の使用および操作の概要
[ヘルプとサポート] [ヘルプとサポート]にアクセスするには、スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。日本でのサポートについては、 http://www.hp.com/jp/contact/ を参照してください。日本以外の国や地域でのサポートについては、 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html （英語サイト）から該当する国や地域、または言語を選択してください	<ul style="list-style-type: none">使用方法およびトラブルシューティングに関する幅広い情報およびヒント
『快適に使用していただくために』 このガイドを表示するには、スタート画面で「support」と入力して、[HP Support Assistant]アプリケーション→[マイ コンピューター]→[ユーザーガイド]の順に選択するか、 http://www.hp.com/ergo/ （英語サイト）から[日本語]を選択します	<ul style="list-style-type: none">正しい作業環境の整え方快適でけがを防ぐための姿勢および作業上の習慣に関するガイドライン電気的および物理的安全基準に関する情報
HP のサポート 日本でのサポートについては、製品に付属の小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』または HP の Web サイト、 http://www.hp.com/jp/contact/ を参照してください。日本以外の国や地域については、 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html （英語サイト）から該当する国や地域、または言語を選択してください	<ul style="list-style-type: none">HP のサービス担当者とオンラインでチャットするサポート窓口に電子メールで問い合わせるサポート窓口の電話番号を調べるHP のサービス センターを探す
『規定、安全、および環境に関するご注意』 このガイドを表示するには、スタート画面で「support」と入力して、[HP Support Assistant]アプリケーション→[マイ コンピューター]→[ユーザーガイド]の順に選択します	<ul style="list-style-type: none">重要な規定情報（バッテリーの処分など）

リソース	内容
<p>限定保証規定*</p> <p>日本向けの日本語モデルに適用される HP 限定保証規定は、製品に付属の小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』に記載されています</p>	<ul style="list-style-type: none"> このコンピューターの具体的な保証内容
<p>* お使いの製品に適用される HP 限定保証規定は、国や地域によっては、お使いのコンピューターに収録されているドキュメントまたは製品に付属の CD や DVD に収録されているドキュメントに明示的に示されています。日本向けの日本語モデル製品には、保証内容を記載した小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』が付属しています。また、日本以外でも、印刷物の HP 限定保証規定が製品に付属している国や地域もあります。保証規定が印刷物として提供されていない国または地域では、印刷物のコピーを入手できます。http://www.hp.com/go/orderdocuments/ でオンラインで申し込むか、または下記宛てに郵送でお申し込みください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 北米 : Hewlett-Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd., Boise, ID 83714, USA ヨーロッパ、中東、アフリカ : Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio, 9, 20063, Cernusco s/Naviglio (MI), Italy アジア太平洋 : Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507 <p>保証規定の印刷物のコピーを請求する場合は、製品番号および保証期間（サービス ラベルに記載されています）、ならびにお客様のお名前およびご住所をお知らせください</p> <p>重要： お使いの HP 製品を上記の住所宛に返品しないでください。日本でのサポートについては、http://www.hp.com/jp/contact/ を参照してください。日本以外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html（英語サイト）から該当する国や地域、または言語を選択してください</p>	

2 コンピューターの概要

ハードウェアおよびソフトウェアの情報の確認

ハードウェアの確認

コンピューターに取り付けられているハードウェアを確認するには、以下の操作を行います。


1. スタート画面で「コントロール」と入力して[コントロール パネル]を選択します。
2. [システムとセキュリティ]を選択し、[システム]項目で[デバイス マネージャー]を選択します。


コンピューターに取り付けられているすべてのデバイスが一覧に表示されます。

ソフトウェアの確認

- ▲ コンピューターにインストールされているソフトウェアを確認するには、スタート画面で、マウスを右クリックするか、タッチパッドまたはタッチ スクリーン（一部のモデルのみ）の上から下に向けて指を滑らせて、アプリケーションを表示します。[すべてのアプリ]アイコンを選択します。


右側面の各部





名称	説明
(1)  電源ランプ	<ul style="list-style-type: none">点灯: コンピューターの電源がオンになっています点滅: コンピューターがスリープ状態で、省電力モードになっています。コンピューターはディスプレイおよびその他の不要なコンポーネントの電源をオフにします消灯: コンピューターの電源がオフか、ハイバネーション状態になっています。ハイバネーションは、最小限の電力を使用する省電力モードです <p>注記: 一部のモデルでは、インテル® ラピッド・スタート・テクノロジー機能が出荷時に有効に設定されています。ラピッド・スタート・テクノロジーを使用すると、操作していなかったコンピューターが稼働状態にすばやく復帰できます。詳しくは、38 ページの「インテル ラピッド・スタート・テクノロジー（一部のモデルのみ）」を参照してください</p>


名称	説明
(2)  ハードドライブ ランプ	<ul style="list-style-type: none"> • 白色で点滅：ハードドライブにアクセスしています • オレンジ色に点灯：[HP 3D DriveGuard]によってハードドライブが一時停止しています <p>注記： [HP 3D DriveGuard]について詳しくは、50 ページの「[HP 3D DriveGuard]の使用」を参照してください</p>
(3)  メディア スロット	<p>以下のフォーマットのメディア カードに対応しています</p> <ul style="list-style-type: none"> • SD (Secure Digital) メモリーカード • SDHC (Secure Digital High Capacity) メモリーカード • SDXC (Secure Digital Extended Capacity) メモリーカード • マルチメディアカード (MMC)
(4)  USB 3.0 ポート (×2)	<p>別売の USB 3.0 デバイスを接続します。拡張された USB の強力なパフォーマンスが引き出されます</p> <p>注記： 各種 USB ポートについて詳しくは、46 ページの「USB (Universal Serial Bus) デバイスの使用」を参照してください</p>
(5)  HDMI 出力端子	<p>HD 対応テレビなどの市販のビデオ デバイスやオーディオ デバイス、または対応するデジタル コンポーネントやオーディオ デバイスを接続します</p>
(6) RJ-45 (ネットワーク) コネクタ ランプ	<ul style="list-style-type: none"> • 白色に点灯：コンピューターはネットワークに接続されています • オレンジ色で点滅：データの転送中です <p>注記： 両方のランプが点灯しない場合、コンピューターがネットワークに接続されていません</p>
(7)  RJ-45 (ネットワーク) コネクタ	<p>ネットワーク ケーブルを接続します</p>
(8) AC アダプター ランプ	<ul style="list-style-type: none"> • 白色に点灯：AC アダプターが接続されていて、バッテリーは充電済みです • 白色で点滅：バッテリーがロー バッテリー状態に達しています • オレンジ色に点灯：AC アダプターが接続されていて、バッテリーが充電中です • 消灯：コンピューターは DC 電源を使用しています
(9)  電源コネクタ	<p>AC アダプターを接続します</p>

左側面の各部



名称	説明
(1) セキュリティ ロック ケーブル用スロット	別売のセキュリティ ロック ケーブルをコンピューターに接続します 注記： セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではありません
(2) 通気孔	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を通します 注記： 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です
(3)  USB 2.0 ポート	別売の USB 2.0 デバイスを接続します 注記： 各種 USB ポートについて詳しくは、 46 ページの「USB (Universal Serial Bus) デバイスの使用」 を参照してください
(4)  オーディオ出力（ヘッドフォン）/オーディオ入力（マイク）コネクタ	別売または市販の電源付きステレオ スピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、またはテレビのオーディオ ケーブルなどに接続したときに、サウンドを出力します。ヘッドセット マイク（別売）を使用する場合もここに接続します。このコネクタは、別売または市販のマイクのためのデバイスには対応していません 警告！ 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください 注記： コネクタにデバイスを接続すると、コンピューター本体のスピーカーは無効になります 注記： デバイス ケーブルが、オーディオ出力（ヘッドフォン）およびオーディオ入力（マイク）の両方をサポートする 4 芯コネクタを備えていることを確認します

ディスプレイの各部




名称	説明
(1) 無線 LAN アンテナ (×2) *	無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) で通信する無線信号を送受信します
(2) Web カメラ ランプ	点灯 : Web カメラを使用中です
(3) HP TrueVision Web カメラ	動画の録画、静止画像の撮影、および、動画のストリーミングによるビデオ会議やオンライン チャットができます スタート画面から Web カメラを使用するには、「c」と入力して [CyberLink YouCam] を選択します
(4) 内蔵マイク	サウンドを録音します

* アンテナはコンピューターの外側からは見えません。転送が最適に行われるようにするため、アンテナの周囲には障害物を置かないでください。お住まいの国または地域の無線に関する規定情報については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。このガイドを表示するには、スタート画面で「support」と入力して、[HP Support Assistant] アプリケーション→[マイ コンピューター]→[ユーザー ガイド]の順に選択します


表面の各部




タッチパッド



名称		説明
(1)	タッチパッド ランプ	<ul style="list-style-type: none">オレンジ色：タッチパッドがオフになっています消灯：タッチパッドがオンになっています
(2)	タッチパッド オン/オフ切り替え機能	タッチパッドをオンまたはオフにします
(3)	タッチパッド ゾーン	画面上のポインターを動かして、画面上の項目を選択したり、アクティブにしたりします 注記： タッチパッドでは、エッジ スワイプ ジェスチャもサポートされています。詳しくは、 28 ページの「エッジ スワイプ」 を参照してください
(4)	左のタッチパッド ボタン	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(5)	右のタッチパッド ボタン	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します


ランプ





名称	説明
(1)  電源ランプ	<ul style="list-style-type: none"> 点灯：コンピューターの電源がオンになっています 点滅：コンピューターがスリープ状態で、省電力モードになっています。ディスプレイおよびその他の不要なコンポーネントの電源はオフになっています 消灯：コンピューターの電源がオフか、ハイバネーション状態になっています。ハイバネーションは、最小限の電力を使用する省電力モードです <p>一部のモデルでは、インテル ラピッド・スタート・テクノロジー機能が出荷時に有効に設定されています。ラピッド スタート テクノロジーを使用すると、操作していなかったコンピューターが稼働状態にすばやく復帰できます。詳しくは、38 ページの「インテル ラピッド・スタート・テクノロジー（一部のモデルのみ）」を参照してください</p>
(2)  ミュート（消音）ランプ	<ul style="list-style-type: none"> オレンジ色：コンピューターのサウンドがオフになっています 消灯：コンピューターのサウンドがオンになっています
(3)  無線ランプ	<ul style="list-style-type: none"> 白色に点灯：無線ローカル エリア ネットワーク（無線 LAN）デバイスや Bluetooth® デバイスなどの内蔵無線デバイスの電源がオンになっています オレンジ色：すべての無線デバイスがオフになっています

名称		説明
(4)	タッチパッド ランプ	<ul style="list-style-type: none"> オレンジ色：タッチパッドがオフになっています 消灯：タッチパッドがオンになっています
(5)	Caps Lock ランプ	白色：Caps Lock がオンになっていて、アルファベットが大文字で入力されます

ボタンおよびスピーカー






名称	説明
(1)  電源ボタン	<ul style="list-style-type: none"> • コンピューターの電源が切れているときにボタンを押すと、電源が入ります • コンピューターがスリープ状態のときにボタンを短く押すと、スリープが終了します • コンピューターがハイバネーション状態のときにボタンを短く押すと、ハイバネーションが終了します <p>注意： 電源ボタンを押し続けると、保存されていない情報は失われます</p> <p>コンピューターが応答せず、Windows のシャットダウン手順を実行できないときは、電源ボタンを 5 秒程度押したままにすると、コンピューターの電源が切れます</p> <p>注記： 一部のモデルでは、インテル ラピッド・スタート・テクノロジー機能が出荷時に有効に設定されています。ラピッド・スタート・テクノロジーを使用すると、操作していなかったコンピューターが稼働状態にすばやく復帰できます。詳しくは、38 ページの「インテル ラピッド・スタート・テクノロジー（一部のモデルのみ）」を参照してください</p> <p>電源の設定に関する詳しい情報を調べるには、以下の操作を行います</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. スタート画面から、「コントロール」と入力します 2. [コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[電源オプション]の順に選択するか、38 ページの「電源の管理」を参照します
(2) スピーカー（×2）	サウンドを出力します



名称	説明
(1) fn キー	fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を表示します
(2) fn キー	esc キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を表示します
(3)  Windows ロゴ キー	開いているアプリケーションまたはデスクトップから、スタート画面に戻ります 注記： Windows ロゴ キーをもう一度押すと、前の画面に戻ります
(4) 操作キー	頻繁に使用するシステムの機能を実行します
(5)  Windows アプリケーション キー	選択したオブジェクトのオプションを表示します
(6) num lk キー	内蔵テンキーの機能を制御します。このキーを押して、外付けテンキーの標準の数字入力機能（工場出荷時の設定）とナビゲーション機能（キーの矢印の方向で示されます）を切り替えます 注記： テンキー機能がコンピューターの電源を切ったときに有効だった場合は、次回コンピューターの電源を入れたときにも有効になっています
(7) 内蔵テンキー	外付けテンキーと同じように機能するように出荷時に設定されています。上の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです。外付けテンキーの Num Lock の数字入力機能とナビゲーション機能（キーの矢印の方向で示されます）を切り替えるには、 num lock キーを押します

裏面の各部





名称		説明
(1)	バッテリー ベイ	バッテリーが装着されています
(2)	 バッテリー ロック	バッテリーをロックおよびロック解除します
(3)	通気孔 (×4)	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を通します 注記： 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です
(4)	 バッテリー リリース ラッチ	バッテリー ベイからバッテリーを取り外します

ラベル

コンピューターに貼付されているラベルには、システムの問題を解決したり、コンピューターを日本国外で使用したりするときに必要な情報が記載されています。これらのラベルは、容易に確認できる場所に貼付されています。

- サービス ラベル：以下の情報を含む重要な情報が記載されています。

 **注記：** ラベルの外観は、図と多少異なる場合があります。



名称

- (1) 製品名
- (2) シリアル番号
- (3) 製品番号
- (4) 保証期間
- (5) モデルの説明（一部のモデルのみ）

これらの情報は、HP のサポート窓口にお問い合わせになるときに必要です。 サービス ラベルは、コンピューターの裏面に貼付されています。

- 規定ラベル：コンピューターの規定に関する情報が記載されています。規定ラベルは、コンピューターの裏面に貼付されています。
- 無線認定/認証ラベル：無線デバイスに関する情報と、認定各国または各地域の一部の認定マークが記載されています。お使いのモデルのコンピューターには無線デバイスが1つ以上搭載されています。そのため、お使いのコンピューターには、認定ラベルが1つ以上貼付されています。日本国外で無線デバイスを使用するときに、この情報が必要になる場合があります。無線認定/認証ラベルは、コンピューターの裏面に貼付されています。

3 ネットワークへの接続

お使いのコンピューターは、どこへでも持ち運べます。しかし、自宅にいるときでも、コンピューターを有線または無線ネットワークに接続して使用すれば、世界中を検索して何百万もの Web サイトの情報にアクセスできます。この章では、ネットワークで世界と接続する方法について説明します。

無線ネットワークへの接続

無線技術では、有線のケーブルの代わりに電波を介してデータを転送します。お買い上げいただいたコンピューターには、以下の無線デバイスが 1 つ以上内蔵されている場合があります。

- 無線ローカル エリア ネットワーク（無線 LAN）デバイス：会社の事務所、自宅、および公共の場所（空港、レストラン、喫茶店、ホテル、大学など）で、コンピューターを無線ローカル エリア ネットワーク（一般に、無線 LAN ネットワーク、無線 LAN、WLAN と呼ばれます）に接続します。無線 LAN では、コンピューターのモバイル無線デバイスは無線ルーターまたは無線アクセス ポイントと通信します。
- Bluetooth デバイス（一部のモデルのみ）：他の Bluetooth 対応デバイス（コンピューター、電話機、プリンター、ヘッド セット、スピーカー、カメラなど）に接続するためのパーソナル エリア ネットワーク（PAN）を確立します。PAN では、各デバイスが他のデバイスと直接通信するため、デバイス同士が比較的近距離になればなりません（通常は約 10 m 以内）。

無線技術について詳しくは、[ヘルプとサポート]に記載されている情報および Web サイトへのリンクを参照してください。スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。

無線コントロールの使用

以下の機能を使用して、コンピューター本体の無線デバイスを制御できます。

- 無線ボタン、無線スイッチ、または無線キー（この章ではこれらすべてを無線ボタンと呼びます）
- オペレーティング システムの制御機能

無線ボタンの使用

コンピューターには無線ボタン、1 つ以上の無線デバイス、1 つの無線ランプがあります。出荷時の設定では、コンピューターのすべての無線デバイスは有効になっているため、コンピューターの電源を入れると白色の無線ランプが点灯します。

無線ランプは、無線デバイスの全体的な電源の状態を表すものであり、個々のデバイスの状態を表すものではありません。無線ランプが白色の場合は、少なくとも 1 つの無線デバイスがオンになっていることを示しています。無線ランプがオレンジ色に点灯している場合は、すべての無線デバイスがオフになっていることを示しています。

出荷時の設定ではすべての無線デバイスが有効になっています。このため、複数の無線デバイスのオンとオフの切り替えを、無線ボタンで同時に行うことができます。

オペレーティング システムの制御機能の使用

[ネットワークと共有センター]では、接続またはネットワークのセットアップ、ネットワークへの接続、無線ネットワークの管理、およびネットワークの問題の診断と修復が行えます。


オペレーティング システムの制御機能を使用するには、以下の操作を行います。

1. スタート画面で「ネットワーク」と入力して[設定]を選択します。
2. [ネットワークと共有センター]を選択します。

詳しくは、スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択してください。

無線 LAN の使用

無線 LAN デバイスを使用すると、無線ルーターまたは無線アクセス ポイントによってリンクされた、複数のコンピューターおよび周辺機器で構成されている無線ローカル エリア ネットワーク（無線 LAN）にアクセスできます。


 **注記：** 無線ルーターと無線アクセス ポイントという用語は、同じ意味で使用されることがよくあります。

- 企業または公共の無線 LAN など、大規模な無線 LAN では通常、大量のコンピューターおよび周辺機器に対応したり、重要なネットワーク機能を分離したりできる無線アクセス ポイントを使用します。
- ホーム オフィス無線 LAN やスモール オフィス無線 LAN では通常、無線ルーターを使用して、複数台の無線接続または有線接続のコンピューターでインターネット接続、プリンター、およびファイルを共有できます。追加のハードウェアやソフトウェアは必要ありません。

お使いのコンピューターに搭載されている無線 LAN デバイスを使用するには、無線 LAN インフラストラクチャ（サービス プロバイダーか、公共または企業ネットワークを介して提供される）に接続する必要があります。

インターネット サービス プロバイダー（ISP）の使用


自宅でインターネット アクセスをセットアップする場合は、インターネット サービス プロバイダー（ISP）のアカウントを設定する必要があります。インターネット サービスの申し込みおよびモデムの購入については、利用する ISP に問い合わせてください。ほとんどの ISP が、モデムのセットアップ、無線ルーターをモデムに接続するためのネットワーク ケーブルの取り付け、インターネット サービスのテストなどの作業に関するサポートを提供しています。

 **注記：** インターネットにアクセスするためのユーザー ID およびパスワードは、利用する ISP から提供されます。この情報は、記録して安全な場所に保管しておいてください。


無線 LAN のセットアップ

無線 LAN をセットアップし、インターネットに接続するには、以下のような準備が必要です。

- ブロードバンド モデム（DSL または ケーブル）（1） および インターネット サービス プロバイダー（ISP）が提供する高速インターネット サービス
- 無線ルーター（2）（別売）
- 無線コンピューター（3）

 **注記：** 一部のモデムには、無線ルーターが内蔵されています。モデムの種類については、ISP に問い合わせて確認してください。

以下の図は、インターネットに接続している無線ネットワークの設置例を示しています。




お使いのネットワークを拡張する場合、新しい無線または有線のコンピューターをネットワークに追加してインターネットに接続できます。

無線 LAN のセットアップについて詳しくは、ルーターの製造元または ISP から提供されている情報を参照してください。

無線ルーターの設定

無線 LAN のセットアップについて詳しくは、ルーターの製造元またはインターネット サービス プロバイダー（ISP）から提供されている情報を参照してください。

 **注記：** 最初に、ルーターに付属しているネットワーク ケーブルを使用して、新しい無線コンピューターをルーターに接続することをおすすめします。コンピューターが正常にインターネットに接続できることを確認したら、ケーブルを外し、無線ネットワークを介してインターネットにアクセスします。

無線 LAN の保護

無線 LAN をセットアップする場合や、既存の無線 LAN にアクセスする場合は、常にセキュリティ機能を有効にして、不正アクセスからネットワークを保護してください。無線 LAN スポットと呼ばれるインターネット カフェや空港などで利用できる公衆無線 LAN では、セキュリティ対策が取られていないことがあります。無線 LAN スポットに接続するときにコンピューターのセキュリティに不安がある場合は、ネットワークに接続しての操作を、機密性の低い電子メールや基本的なネット サーフィン程度にとどめておいてください。

無線信号はネットワークの外に出てしまうため、保護されていない信号を他の無線 LAN デバイスに拾われる可能性があります。事前に以下のような対策を取ることで無線 LAN を保護します。

- ファイアウォールを使用する
ファイアウォールは、ネットワークに送信されてくるデータとデータ要求をチェックし、疑わしいデータを破棄します。利用できるファイアウォールには、ソフトウェアとハードウェアの両方があります。ネットワークによっては、両方の種類を組み合わせで使用します。
- 無線を暗号化する


無線の暗号化では、セキュリティ設定によってネットワークから送信されるデータの暗号化と復号化を行います。詳しくは、スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択してください。


無線 LAN への接続

無線 LAN に接続するには、以下の操作を行います。

1. 無線 LAN デバイスがオンになっていることを確認します。オンになっている場合は、無線ランプが白色に点灯しています。無線ランプがオレンジ色に点灯している場合は、無線ボタンを押します。
2. デスクトップで、タスクバーの右端の通知領域にあるネットワーク ステータス アイコンをタップするかクリックします。
3. 一覧から接続する無線 LAN を選択します。
4. [接続]を選択します。


無線 LAN がセキュリティ設定済みの無線 LAN である場合は、セキュリティ キーの入力を求めるメッセージが表示されます。キーを入力し、[OK]を選択して接続を完了します。

 **注記：** 無線 LAN が一覧に表示されない場合は、無線ルーターまたはアクセス ポイントの範囲外にいる可能性があります。

 **注記：** 接続したい無線 LAN が表示されない場合は、デスクトップでネットワーク ステータス アイコンを右クリックします。タッチ スクリーンを搭載しているモデルでは、ネットワーク ステータス アイコンを押したままにします。次に、[ネットワークと共有センターを開く]を選択します。[新しい接続またはネットワークのセットアップ]を選択します。オプションの一覧が表示されて、手動で検索してネットワークに接続したり、新しいネットワーク接続を作成したりするなどの操作を選択できます。

5. 画面の説明に沿って操作し、接続を完了します。

接続完了後、デスクトップのタスクバー右端の通知領域にあるネットワーク アイコンの上にマウスポインターを置くと、接続の名前およびステータスを確認できます。

 **注記：** 動作範囲（無線信号が届く範囲）は、無線 LAN の機器の数や配置などの展開状況、ルーターの製造元、および壁や床などの建造物やその他の電子機器からの干渉に応じて異なります。

Bluetooth 無線デバイスの使用（一部のモデルのみ）

Bluetooth デバイスによって近距離の無線通信が可能になり、以下のような電子機器の通信手段を従来の物理的なケーブル接続から無線通信に変更できるようになりました。

- コンピューター（デスクトップ、ノートブック、タブレット、PDA）
- 電話機（携帯、コードレス、スマートフォン）
- イメージング デバイス（プリンター、カメラ）
- オーディオ デバイス（ヘッドセット、スピーカー）
- マウス

Bluetooth デバイスは、Bluetooth デバイスの PAN（Personal Area Network）を設定できるピアツーピア機能を提供します。Bluetooth デバイスの設定と使用方法については、Bluetooth ソフトウェアのヘルプを参照してください。

有線ネットワークへの接続

お使いのコンピューターは、ローカル エリア ネットワーク（LAN）への有線接続をサポートしています。LAN 接続ではネットワーク ケーブルを使用しており、電話ケーブルを使用するモデム接続よりも大幅に高速で接続できます。どちらのケーブルも別売です。

⚠ 警告！ 火傷や感電、火災、および装置の損傷を防ぐため、モデム ケーブルまたは電話ケーブルを RJ-45（ネットワーク）コネクタに接続しないでください。

ローカル エリア ネットワーク（LAN）への接続


コンピューターを自宅のルーターに直接接続する（無線で作業しない）場合、または会社の既存のネットワークに接続する場合は、LAN 接続を使用します。

LAN に接続するには、8 ピンの RJ-45（ネットワーク）ケーブルを使用する必要があります。

ネットワーク ケーブルを接続するには、以下の操作を行います。

1. ネットワーク ケーブルをコンピューター本体のネットワーク コネクタに差し込みます（1）。
2. ネットワーク ケーブルのもう一方の端をデジタル モジュラー コンセントまたはルーターに差し込みます（2）。

📝 注記： ネットワーク ケーブルに、テレビやラジオからの電波障害を防止するノイズ抑制コアが取り付けられている場合は、コアが取り付けられている方のケーブルの端をコンピューター側に向けます。



4 エンターテインメント機能を楽しむ

HP 製コンピューターをエンターテインメントのハブとして使用して、Web カメラを使ったソーシャル ネットワーキングを行ったり、音楽の再生や管理をしたり、映画のダウンロードや視聴を行ったりできます。または、コンピューターをさらに強力なエンターテインメント センターにするには、モニター、プロジェクター、テレビ、またはスピーカーとヘッドフォンなどの外付けデバイスを接続します。

コンピューターのエンターテインメント機能のいくつかを以下に示します。



名称	説明	
(1)	Web カメラ ランプ	点灯：Web カメラを使用中です
(2)	HP TrueVision Web カメラ	動画の録画、静止画像の撮影、および、動画のストリーミングによるビデオ会議やオンライン チャットができます Web カメラを使用するには、スタート画面から「c」と入力し、[CyberLink YouCam]を選択します
(3)	内蔵マイク	サウンドを録音します
(4)	 HDMI 出力端子	HD 対応テレビなどの別売のビデオ デバイスやオーディオ デバイス、対応するデジタル コンポーネントやオーディオ コンポーネント、または高速 HDMI デバイスを接続します

名称		説明
(5)		<p>USB 3.0 ポート (×2)</p> <p>別売の USB 3.0 デバイスを接続します。拡張された USB の強力なパフォーマンスが引き出されます</p> <p>注記： 各種 USB ポートについて詳しくは、46 ページの「USB (Universal Serial Bus) デバイスの使用」を参照してください</p>
(6)		<p>スピーカー (×2)</p> <p>サウンドを出力します</p>
(7)		<p>オーディオ出力 (ヘッドフォン) / オーディオ入力 (マイク) コネクタ</p> <p>別売または市販の電源付きステレオ スピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、またはテレビのオーディオ ケーブルなどに接続したときに、サウンドを出力します。ヘッドセット マイク (別売) を使用する場合もここに接続します。このコネクタは、別売または市販のマイクのためのデバイスには対応していません</p> <p>警告！ 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください</p> <p>注記： コネクタにデバイスを接続すると、コンピューター本体のスピーカーは無効になります</p> <p>注記： デバイス ケーブルが、オーディオ出力 (ヘッドフォン) およびオーディオ入力 (マイク) の両方をサポートする 4 芯コネクタを備えていることを確認します</p>
(8)		<p>USB 2.0 ポート</p> <p>別売の USB 2.0 デバイスを接続します</p> <p>注記： 各種 USB ポートについて詳しくは、46 ページの「USB (Universal Serial Bus) デバイスの使用」を参照してください</p>

Web カメラの使用

お使いのコンピューターには、ソーシャル ネットワーキングの強力なツールである Web カメラが内蔵されています。Web カメラを使用すると、すぐ隣にいる友人や同僚とも、地球の裏側にいる友人や同僚とも、同じように間近に感じるコミュニケーションが取れます。Web カメラを使用すると、インスタント メッセージ ソフトウェアによる動画のストリーミング、動画の撮影や共有、および静止画像の撮影が行えます。

- ▲ スタート画面から Web カメラを起動するには、「c」と入力し、アプリケーションの一覧から [CyberLink YouCam] を選択します。

Web カメラの使用方法について詳しくは、アプリケーションのヘルプを参照してください。

オーディオの使用

お使いの HP 製コンピューターでは、音楽のダウンロードや再生、Web 上のオーディオ コンテンツ（ラジオなど）のストリーミング、オーディオの録音、オーディオとビデオの組み合わせによるマルチメディアの作成などが可能です。オーディオを聴く楽しみを広げるには、スピーカーやヘッドフォンなどの外付けオーディオ デバイスを接続します。

スピーカーの接続

有線のスピーカーをコンピューターに接続する場合は、コンピューターまたはドッキング ステーションの USB ポート（またはオーディオ出力/オーディオ入力コネクタ）に接続します。

無線スピーカーをコンピューターに接続するには、デバイスの製造元の説明書に沿って操作してください。HD 対応スピーカーをコンピューターに接続するには、[24 ページの「HDMI オーディオの設定」](#)を参照します。スピーカーを接続する前に、音量を下げます。

ヘッドフォンの接続

有線のヘッドフォンは、コンピューターのオーディオ出力/オーディオ入力コネクタに接続できます。

無線のヘッドフォンをコンピューターに接続するには、デバイスの製造元の説明書に沿って操作してください。

⚠ 警告！ 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量を下げてからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください

ヘッドセットのマイクの接続

オーディオを録音するには、コンピューターのオーディオ出力/オーディオ入力コネクタにヘッドセット マイクを接続します。良好な録音結果を得るため、直接ヘッドセット マイクに向かって話し、雑音がないように設定して録音します。

サウンドの確認

お使いのコンピューターのオーディオ機能を確認するには、以下の操作を行います。

1. スタート画面で「コントロール」と入力して[コントロール パネル]を選択します。
2. [ハードウェアとサウンド]→[サウンド]の順に選択します。
3. [サウンド]ウィンドウが開いたら、[サウンド]タブを選択します。[プログラム イベント]でビープやアラームなどの任意のサウンド イベントを選択してから、[テスト]を選択します。

スピーカーまたは接続したヘッドフォンから音が鳴ります。

お使いのコンピューターの録音機能を確認するには、以下の操作を行います。

1. スタート画面で「サウンド」と入力して[サウンド レコーダー]を選択します。
2. [録音の開始]を選択し、マイクに向かって話します。デスクトップにファイルを保存します。
3. マルチメディア プログラムを開き、録音内容を再生します。


コンピューターのオーディオ設定を確認または変更するには、以下の操作を行います。

1. スタート画面で「コントロール」と入力して[コントロール パネル]を選択します。
2. [ハードウェアとサウンド]→[サウンド]の順に選択します。


動画の視聴

お使いの HP 製コンピューターは強力なビデオ デバイスであり、ネットワークに接続しないでお気に入りの Web サイトの動画のストリーミングを視聴したり、動画や映画をダウンロードしてコンピューター上で視聴したりできます。

コンピューターのビデオ コネクタに外付けモニター、プロジェクター、またはテレビを接続することで、視聴の楽しみが広がります。お使いのコンピューターには、HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 出力端子が搭載されており、HD 対応のモニターまたはテレビに接続できます。


 **重要：** 外付けデバイスが、正しいケーブルを使用してコンピューター上の正しいコネクタに接続されていることを確認してください。デバイスの製造元の説明書を確認してください。

HDMI デバイスの接続

 **注記：** HDMI デバイスをコンピューターに接続するには、別売の HDMI ケーブルが必要です。


HD 対応のテレビまたはモニターでコンピューターの表示画面を見るには、以下の手順に従って HD 対応のデバイスを接続します。

1. HDMI ケーブルの一方の端をコンピューターの HDMI 出力端子に接続します。



2. ケーブルのもう一方の端を HD 対応のテレビまたはモニターに接続します。
3. **f4** キーを押すと、コンピューターの表示画面が以下の 4 つの表示状態の間で切り替わります。
 - **PC 画面のみ：** コンピューター本体の画面にのみ表示します。
 - **重複：** コンピューター本体および外付けデバイスの両方の画面に同時に表示します。
 - **拡張：** コンピューター本体および外付けデバイスの両方にわたって画像を拡張します。
 - **セカンド ディスプレイのみ：** 外付けデバイスの画面にのみ表示します。

f4 キーを押すたびに、表示状態が切り替わります。

 **注記：** 特に“拡張”オプションを選択した場合に、外付けデバイスの解像度を調整してください。スタート画面で「コントロール」と入力して[コントロール パネル]を選択します。[デスクトップのカスタマイズ]を選択します。最適な解像度にするには、[ディスプレイ]で[画面の解像度の調整]を選択します。

HDMI オーディオの設定

HDMI は、HD 対応のビデオとオーディオをサポートする唯一のビデオ インターフェイスです。HDMI 対応のテレビをコンピューターに接続した後、以下の操作を行って HDMI オーディオをオンにできます。

1. Windows デスクトップで、タスクバーの右端の通知領域にある[スピーカー]アイコンを右クリックします。タッチ スクリーンを搭載しているモデルでは、[スピーカー]アイコンを押したままにします。
2. [再生デバイス]を選択します。
3. [再生]タブで、デジタル出力デバイスの名前を選択します。
4. [既定値に設定]→[OK]の順に選択します。


オーディオのストリーミングをコンピューターのスピーカーに戻すには、以下の操作を行います。

1. Windows デスクトップで、タスクバーの右端の通知領域にある[スピーカー]アイコンを右クリックします。タッチ スクリーンを搭載しているモデルでは、[スピーカー]アイコンを押したままにします。
2. [再生デバイス]を選択します。
3. [再生]タブで、[スピーカーとヘッドホン]を選択します。
4. [既定値に設定]→[OK]の順に選択します。

インテル ワイヤレス・ディスプレイの使用（一部のモデルのみ）

インテル ワイヤレス・ディスプレイを使用すると、別売の無線アダプターを使用してコンピューターのコンテンツを無線で受信デバイスやディスプレイ デバイス（HDTV、モニター、プロジェクター、ゲーム コンソール、ブルーレイ プレーヤー、DVR など）に送信できます。無線アダプターの使用について詳しくは、製造元の説明書を参照してください。

- ▲ スタート画面からインテル ワイヤレス・ディスプレイを開くには、「Intel」と入力し、[Intel WiDi]（インテル ワイヤレス・ディスプレイ）を選択します。

 **注記：** ワイヤレス・ディスプレイ機能を使用するには、無線デバイスがオンになっていることを確認しておく必要があります。

オーディオ ファイルおよびビデオ ファイルの管理


[CyberLink PowerDVD]（一部のモデルのみ）を使用すると、オーディオおよびビデオのコレクションを管理および編集できます。

- ▲ [CyberLink PowerDVD]を開くには、スタート画面で「c」と入力して[CyberLink PowerDVD]を選択します。

[CyberLink PowerDVD]の使用方法について詳しくは、[CyberLink PowerDVD]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

5 タッチ ジェスチャ、ポインティング デバイス、およびキーボードを使用した操作

お使いのコンピューターでは、キーボードとマウスに加え、タッチ ジェスチャを使用して操作が行えます。タッチ ジェスチャは、お使いのコンピューターのタッチパッド上またはタッチ スクリーン（一部のモデルのみ）上で使用できます。

 **注記：** 外付け USB マウス（別売）は、コンピューターの USB ポートのどれかに接続できます。

お使いのコンピューターに付属している『Windows 8 の基本操作』を参照してください。このガイドには、タッチパッド、タッチ スクリーン、またはキーボードを使用した一般的な操作に関する情報が記載されています。

お使いのコンピューターのキーボードには、通常のタスクを実行するための特殊な操作キーまたはホットキー機能も含まれています。

タッチパッドの使用


タッチパッドを使用すると、簡単な指の動きによってコンピューターを操作できます。

設定、ボタンの構成、クリック速度、およびポインター オプションを変更することで、タッチ ジェスチャをカスタマイズできます。スタート画面で「コントロール」と入力します。[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択します。[デバイスとプリンター]から[マウス]を選択します。

タッチパッドのオフ/オンの切り替え

タッチパッドをオフまたはオンにするには、タッチパッド オン/オフ切り替え機能をすばやくダブルタップします。


タッチパッドがオンになっているときは、タッチパッドランプは消灯しています。




タッチパッドではさまざまな種類のジェスチャがサポートされており、指でスクロール、スワイプ、ピンチ、回転などを行ってスクリーンの項目を操作できます。

タッチパッド ジェスチャの使用

タッチパッドを使用すると、指で画面のポインターを制御できるようになります。

 **ヒント：** タッチパッドの左右のボタンは、外付けマウスの対応するボタンと同様に機能します。

 **注記：** プログラムによっては、一部のタッチパッド ジェスチャに対応していない場合があります。

個々のジェスチャのデモンストレーションを確認するには、以下の操作を行います。

1. スタート画面で「コントロール」と入力します。[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択します。
2. [Synaptics TouchPad]を選択します。
3. ジェスチャをクリックし、デモンストレーションを開始します。


ジェスチャをオフまたはオンにするには、以下の操作を行います。


1. [Synaptics TouchPad]画面で、オンまたはオフにするジェスチャの横にあるチェック ボックスにチェックを入れるか、チェックを外します。
2. [Apply]（適用）→[OK]の順にクリックします。

タップ

画面上で選択するには、タッチパッドのタップ機能を使用します。

- 画面上の項目にポインターを置いてから、タッチパッド ゾーン上を1本の指でタップして選択します。項目をダブルタップして開きます。


 **注記：** タッチパッド上で選択した項目をタップして押したままにすると、その項目に関する情報を提供するヘルプ画面が表示されます。



スクロール

スクロールは、ページや画像を上下左右に動かすときに便利です。


- 2本の指を少し離してタッチパッドゾーンに置き、上下左右にドラッグします。



ピンチとストレッチによるズーム

指でつまむ動作のピンチおよび指を開く動作のストレッチにより、画像やテキストを拡大したり縮小したりするズームができます。

- タッチパッドゾーンで2本の指を一緒の状態にして置き、その2本の指の間隔を広げるとズームイン（拡大）できます。
- タッチパッドゾーンで2本の指を互いに離れた状態にして置き、その2本の指の間隔を狭めるとズームアウト（縮小）できます。




エッジ スワイプ

エッジ スワイプ（画面端からのスワイプ）を使用すると、設定の変更やアプリケーションの検索または使用などのタスクを実行できます。

右端からのスワイプ


右端からスワイプすると、チャームを表示して、検索、共有、アプリケーションの起動、デバイスへのアクセス、設定の変更などを実行できます。

- 右端から指をゆっくり滑らせて、チャームを表示します。




上端からのスワイプ

上端からスワイプすると、スタート画面に表示されている[すべてのアプリ]にアクセスできます。

 **重要：** 上端ジェスチャの操作結果は、アクティブになっているアプリケーションによって異なります。


- 上端から指をゆっくり滑らせて、使用可能なアプリケーションを表示します。



左端からのスワイプ


左端からスワイプすると、現在開いているアプリケーションを表示してアプリケーションをすばやく切り替えられます。

- タッチパッドの左端から指をゆっくり滑らせて、アプリケーションを切り替えます。



タッチ スクリーン ジェスチャの使用（一部のモデルのみ）


タッチ スクリーン コンピューターでは指で画面上の項目を直接操作できます。

 **ヒント：** タッチ スクリーン コンピューターでは、画面上またはタッチパッド上のジェスチャを実行できます。キーボードとマウスを使用して画面上を操作することもできます。


1 本指スライド

1 本指スライドは、主に一覧やページをパンまたはスクロールするために使用しますが、オブジェクトの移動などの他の操作にも使用できます。

- 画面をスクロールするには、画面上で移動したい方向に 1 本の指を軽くスライドさせます。

 **注記：** スタート画面に多数のアプリケーションが表示されている場合は、指をスライドさせると画面を左右に移動できます。


- ドラッグするには、オブジェクトを押したまま、オブジェクトをドラッグして移動します。




タップ

画面上で選択するには、タップ機能を使用します。

- 1本の指で画面上のオブジェクトをタップするとオブジェクトが選択されます。項目を開くにはダブルタップします。


 **注記：** 指でオブジェクトを押したままにすると、そのオブジェクトに関する情報を提供するヘルプ画面が表示されます。押したままにしたときに表示される情報は、マウスを使用してオブジェクトを右クリックしたときに表示される情報と同じです。



ピンチとストレッチによるズーム

指でつまむ動作のピンチおよび指を開く動作のストレッチにより、画像やテキストを拡大したり縮小したりするズームができます。

- ディスプレイで2本の指を近づけた状態にして、その2本の指の間隔を上げるとズームイン（拡大）できます。
- ディスプレイで2本の指を離れた状態にして、その2本の指の間隔を狭めるとズームアウト（縮小）できます。




エッジ スワイプ

エッジ スワイプ（画面端からのスワイプ）を使用すると、設定の変更やアプリケーションの検索および使用などのタスクを実行できます。

右端からのスワイプ

右端からスワイプすると、チャームを表示して、検索、共有、アプリケーションの起動、デバイスへのアクセス、設定の変更などを実行できます。


- ディスプレイ パネルの右端から指をゆっくりと画面内に滑らせるとチャームが表示されます。



左端からのスワイプ

左端からスワイプすると、最近開いたアプリケーションを表示してすばやく切り替えることができます。


- ディスプレイ パネルの左端からゆっくりと指を滑らせると、最近開いたアプリケーションが切り替わります。
- そのまま指を離さずに、指を滑らせながら左端に戻すと、最近開いたすべてのアプリケーションが表示されます。



上端からのスワイプおよび下端からのスワイプ



上端からまたは下端からスワイプすると、コンピューターで使用できるアプリケーションの一覧が表示されます。


1. ディスプレイ パネルの上端または下端から画面内に指をゆっくりと滑らせます。
2. **[すべてのアプリ]**をタップすると、使用できるアプリケーションが表示されます。



キーボードおよびマウスの使用

キーボードおよびマウスを使用すると、文字の入力、項目の選択、スクロールや、タッチ ジェスチャを使用する場合と同じ機能の実行が可能です。キーボードを使用すると、操作キーおよびホットキーを使って特定の機能も実行できます。

 **ヒント：** キーボードの Windows キー  を使用すると、開いているアプリケーションや Windows デスクトップから、スタート画面にすばやく戻ることができます。Windows キーをもう一度押すと、前の画面に戻ります。

 **注記：** 国または地域によっては、キーボードに含まれるキーおよびキーボード機能がこの項目での説明と異なる場合もあります。

操作キーの使用












操作キーを押すと、割り当てられている機能が実行されます。**f1～f4** および **f6～f12** の各キーのアイコンは、操作キーに割り当てられている機能を表します。

操作キーの機能を使用するには、そのキーを押したままにします。


操作キーの機能は、出荷時に有効に設定されています。この機能は、セットアップ ユーティリティ (BIOS) で無効にできます。セットアップ ユーティリティ (BIOS) を開いたときの手順については、[59 ページの「セットアップ ユーティリティ \(BIOS\) およびシステム診断の使用」](#)を参照し、画面下部の説明に沿って操作してください。

操作キーの機能を無効にした後で割り当てられた機能を有効にするには、**fn** キーを適切な操作キーと組み合わせて押します。

△ 注意： セットアップ ユーティリティで設定変更を行う場合は、細心の注意を払ってください。設定を誤ると、コンピューターが正しく動作しなくなる可能性があります。





アイコン	キー	説明
	f1	[ヘルプとサポート]を表示します。[ヘルプとサポート]では、チュートリアル、Windows オペレーティング システムとコンピューターに関する情報、質問への回答、およびコンピューターへのアップデート ファイルなどが提供されます また、自動トラブルシューティング ツールおよびサポート窓口へのアクセスも提供されます
	f2	このキーを押し続けると、画面輝度が一定の割合で徐々に下がります
	f3	このキーを押し続けると、画面輝度が一定の割合で徐々に上がります
	f4	システムに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えます。たとえば、コンピューターに外付けモニターを接続している場合は、このキーを押すと、コンピューター本体のディスプレイ、外付けモニターのディスプレイ、コンピューター本体と外付けモニターの両方のディスプレイのどれかに表示画面が切り替わります ほとんどの外付けモニターは、外付け VGA ビデオ方式を使用してコンピューターからビデオ情報を受け取ります。この操作キーでは、コンピューターからビデオ情報を受信している他のデバイスとの間でも表示画面を切り替えることができます
	f6	オーディオ CD の前のトラック、または DVD や BD の前のチャプターを再生します
	f7	オーディオ CD や DVD の再生を開始、一時停止、または再開します
	f8	オーディオ CD の次のトラック、または DVD や BD の次のチャプターを再生します
	f9	このキーを押し続けると、スピーカーの音量が一定の割合で徐々に下がります
	f10	このキーを押し続けると、スピーカーの音量が一定の割合で徐々に上がります
	f11	スピーカーの音を消したり元に戻したりします
	f12	無線機能をオンまたはオフにします 注記： 無線接続を確立するには、事前に無線ネットワークがセットアップされている必要があります

Microsoft Windows 8 ショートカット キーの使用

Microsoft Windows 8 は、すばやく操作を実行するためにショートカットを提供しています。複数のショートカットが、Windows 8 機能を使用するときに役立ちます。これには Windows ロゴ キー  を押しながら、操作を実行するキーを押します。

Windows 8 ショートカット キーについて詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。

ショートカット キー

ショート カット キー	キー	説明
		開いているアプリケーションまたはデスクトップからスタート画面に戻ります。このキーをもう一度押すと、前の画面に戻ります
	+ c	チャームが開きます
	+ d	デスクトップが開きます
	+ tab	開いているアプリケーションを切り替えます 注記： 目的のアプリケーションが表示されるまで、このキーの組み合わせを押し続けます
alt	+ f4	アクティブなアプリケーションが閉じられます。操作キーの設定により、実行される操作が異なります。詳しくは「操作キーの使用」を参照してください

ホットキーの使用

ホットキーは、**fn** キーと **esc** キーの組み合わせです。

ホットキーを使用するには、以下の操作を行います。

▲ **fn** キーを短く押し、次にホットキーの組み合わせの 2 番目のキーを短く押します。

機能	ホットキー	説明
システム情報の表示	fn + esc	システムのハードウェア コンポーネントやシステム BIOS のバージョン番号に関する情報が表示されます

内蔵テンキーの使用

お使いのコンピュータには、テンキーが内蔵されています。また、別売の外付けテンキーや、テンキーを備えた別売の外付けキーボードも使用できます。

名称	説明
num lk キー	内蔵テンキーの機能を制御します。このキーを押して、外付けテンキーの標準の数字入力機能（この機能は工場出荷時に有効に設定されています）とナビゲーション機能（キーの矢印の方向で示されます）を切り替えます 注記： テンキー機能がコンピュータの電源を切ったときに有効だった場合は、次回コンピュータの電源を入れたときにも有効になっています
内蔵テンキー	外付けテンキーと同じように機能するように出荷時に設定されています。外付けテンキーの Num Lock の数字入力機能とナビゲーション機能（キーの矢印の方向で示されます）を切り替えるには、 num lock キーを押します


6 電源の管理


お使いのコンピューターは、バッテリー電源または外部電源で動作できます。コンピューターがバッテリー電源でのみ動作しており、外部電源を使用してバッテリーを充電することができない場合は、バッテリー残量を監視し、節約することが重要です。お使いのコンピューターでは、電源を使用したり節電したりする方法を管理できる電源プランがサポートされているため、コンピューターのパフォーマンスと節電のバランスを取ることができます。


スリープおよびハイバネーションの開始

Windows には、スリープとハイバネーションの 2 つの省電力設定があります。

- **スリープ**：バッテリー電源または外部電源を使用していて、操作しない状態が一定時間続いた場合に、自動的にスリープ状態が始まります。作業中のデータがメモリに保存されるため、非常にすばやく作業を再開できます。手動でスリープを開始することもできます。詳しくは、[39 ページの「スリープの開始および終了」](#)を参照してください。
- **ハイバネーション**：バッテリーが完全なロー バッテリー状態になると、自動的にハイバネーション状態が始まります。ハイバネーション状態では、データがハードドライブのハイバネーションファイルに保存されて、コンピューターの電源が切れます。

 **注記**： ハイバネーションを手動で開始する場合は、[電源オプション]を使用してハイバネーションを有効にする必要があります。詳しくは、[39 ページの「ユーザーによるハイバネーションの、有効化および終了」](#)を参照してください

 **注意**： オーディオおよびビデオの劣化、再生機能の損失、または情報の損失を防ぐため、ディスクや外付けメディア カードの読み取りまたは書き込み中にスリープを開始しないでください。


 **注記**： コンピューターがスリープまたはハイバネーション状態の場合は、無線接続やコンピューターの機能を実行することが一切できなくなります。

インテル ラピッド・スタート・テクノロジー（一部のモデルのみ）

一部のモデルでは、Intel RST（Rapid Start Technology：ラピッド・スタート・テクノロジー）機能が初期設定で有効になっています。ラピッド・スタート・テクノロジーを使用すると、操作していなかったコンピューターが稼働状態にすばやく復帰できます。

ラピッド・スタート・テクノロジーは、節電オプションを以下のように管理します。

- **スリープ**：ラピッド・スタート・テクノロジーを使用することで、スリープ状態が選択できるようになります。スリープ状態を終了するには、任意のキーを押すか、タッチパッドを操作するか、電源ボタンを短く押します。
- **ハイバネーション**：バッテリー電源または外部電源を使用していて、操作しないスリープ状態が一定時間続いた場合、または完全なロー バッテリー状態に達した場合には、ハイバネーションが開始されます。ハイバネーションの開始後、作業を再開するには電源ボタンを押します。

 **注記**： ラピッド・スタート・テクノロジーは、セットアップ ユーティリティ（BIOS）で無効にできます。ハイバネーション状態を開始可能にする場合は、[電源オプション]を使用してユーザーによって起動されたハイバネーションを有効にする必要があります。[39 ページの「ユーザーによるハイバネーションの、有効化および終了」](#)を参照してください。

スリープの開始および終了


コンピューターの電源が入っているときにスリープを開始するには、以下のどちらかの操作を行います。

- ディスプレイを閉じます。
- スタート画面で、画面の右上隅または右下隅をポイントします。チャームの一覧が開いたら、[設定]→[電源]アイコン→[スリープ]の順に選択します。

スリープ状態を終了するには、以下の操作を行います。

- 電源ボタンを短く押します。
- ディスプレイが閉じている場合は、ディスプレイを開きます。
- キーボードのキーを押します。
- タッチパッドで、タップするか指を滑らせます。

コンピューターがスリープを終了すると電源ランプが点灯し、作業を中断した時点の画面に戻ります。


 **注記：** 復帰するときにパスワードを必要とするように設定した場合は、作業を中断した時点の画面に戻る前に Windows パスワードを入力する必要があります。

ユーザーによるハイバネーションの、有効化および終了

[電源オプション]を使用すると、ユーザーがハイバネーションを開始できるようにしたり、その他の電源設定およびタイムアウトを変更したりできます。

1. スタート画面で「コントロール」と入力して[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[電源オプション]の順に選択します。
2. 左側の枠内で、[電源ボタンの動作の選択]を選択します。
3. [現在利用可能ではない設定を変更します]を選択します。
4. [電源ボタンを押したときの動作]領域で、[休止状態]を選択します。
5. [変更の保存]を選択します。

ハイバネーションを終了するには、電源ボタンを短く押します。電源ランプが点灯し、作業を中断した時点の画面に戻ります。


 **注記：** 復帰するときにパスワードを必要とするように設定した場合は、作業を中断した時点の画面に戻る前に Windows パスワードを入力する必要があります。

復帰時のパスワード保護の設定

スリープまたはハイバネーション状態が終了したときにパスワードの入力を求めるようにコンピューターを設定するには、以下の操作を行います。

1. スタート画面で「コントロール」と入力して[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[電源オプション]の順に選択します。
2. 左側の枠内で、[スリープ解除時のパスワード保護]を選択します。
3. [現在利用可能ではない設定を変更します]を選択します。

4. [パスワードを必要とする (推奨)] を選択します。

 **注記：** ユーザー アカウント パスワードを作成したり、現在のユーザー アカウント パスワードを変更したりする場合は、[ユーザー アカウント パスワードの作成または変更] を選択してから、画面に表示される説明に沿って操作します。ユーザー アカウント パスワードを作成または変更する必要がない場合は、手順 5 に進んでください。

5. [変更の保存] を選択します。

電源メーターおよび電源設定の使用

電源メーターが Windows デスクトップにあります。電源メーターを使用すると、すばやく電源設定にアクセスしたり、バッテリー充電残量を表示したりできます。

- 充電残量率と現在の電源プランを表示するには、Windows デスクトップで[電源メーター]アイコンをポイントします。
- [電源オプション]を使用したり、電源プランを変更したりするには、[電源メーター]アイコンをクリックまたはタップして一覧から項目を選択します。スタート画面で「コントロール」と入力し、[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[電源オプション]の順に選択することもできます。


コンピューターがバッテリー電源で動作しているか外部電源で動作しているかは、[電源メーター]アイコンの形の違いで判断できます。アイコンには、バッテリーがロー バッテリー状態または完全なロー バッテリー状態になった場合にそのメッセージも表示されます。


バッテリー電源での駆動

充電済みのバッテリーが装着され、外部電源に接続されていない場合、コンピューターはバッテリー電源で動作します。充電済みのバッテリーを装着したコンピューターから AC アダプターを取り外すと、電源が自動的にバッテリー電源に切り替わり、バッテリー電源を節約するために画面の輝度が下がります。バッテリーをコンピューターに装着したままにしておくと、コンピューターを外部電源に接続していない場合は、コンピューターがオフのときでもバッテリーは徐々に放電していきます。

コンピューターのバッテリーは消耗品で、その寿命は、電源管理の設定、コンピューターで動作しているプログラム、画面の輝度、コンピューターに接続されている外付けデバイス、およびその他の要素によって異なります。

ユーザーが交換可能なバッテリーの取り外し

 **警告！** けがや事故、および機器の故障などの安全に関する問題の発生を防ぐため、この製品を使用する場合は、コンピューターに付属しているユーザーが交換可能なバッテリー、HP が提供する交換用バッテリー、または HP から購入した対応するバッテリーを使用してください。


 **注意：** コンピューターの電源としてユーザーが交換可能なバッテリーのみを使用しているときにそのバッテリーを取り外すと、情報が失われる可能性があります。バッテリーを取り外す場合は、情報の損失を防ぐため、作業中のデータを保存するか Windows の通常の手順でシャットダウンしておいてください。

バッテリーを取り外すには、以下の操作を行います。

1. コンピューターの底面が上になるように、安定した平らな場所に置きます。
2. バッテリー ロックをスライドさせて (1)、バッテリーのロックを解除します。
3. バッテリー リリース ラッチをスライドさせて (2) バッテリーの固定を解除します。


4. バッテリーの中央部を持って真横に引き抜き (3)、コンピューターから取り外します。




 **注記：** バッテリー リリース ラッチは、自動的に元の位置に戻ります。バッテリー ロックは、ロック解除の状態のままになります。

ユーザーが交換可能なバッテリーの取り付け

バッテリーを取り付けるには、以下の操作を行います。

 **注意：** 挿入するときにバッテリーを傾けないでください。

1. バッテリーの中央部を持ち、そのまままっすぐコンピューターに挿入して、バッテリー リリース ラッチで固定されるまでバッテリーを押し込みます (1)。
2. バッテリー ロックをロック位置に戻します (2)。



バッテリーに関する情報の確認

バッテリーの状態を監視する場合またはバッテリーが充電されなくなった場合は、[HP Support Assistant]で[HP バッテリー チェック]を実行してください。バッテリー情報を表示するには、スタート画面で「support」と入力して、[HP Support Assistant]アプリケーション→[バッテリーおよびパフォーマンス]の順に選択します。

[HP Support Assistant]では、バッテリーに関する以下のツールと情報が提供されます。

- バッテリー テスト
- バッテリーの種類、仕様、ライフ サイクル、および容量に関する情報

バッテリーの節電

バッテリー寿命の節約および最大化のために、以下のヒントを参考にしてください。

- ディスプレイの輝度を下げます。
- [電源オプション]で[省電力]設定を選択します。
- バッテリーが使用されていないときまたは充電されていないときは、コンピューターからユーザーが交換可能なバッテリーを取り外します。
- 使用していない無線デバイスをオフにします。
- 外部電源に接続されていない外付けデバイスのうち、USB ポートに接続している外付けハードドライブなど、使用していないものをコンピューターから取り外します。
- 使用していない外付けメディア カードを停止するか、無効にするか、または取り出します。
- しばらく作業を行わないときは、スリープを開始するか、コンピューターの電源を切ります。

ロー バッテリー状態の確認

コンピューターの電源としてバッテリーのみを使用しているときにバッテリーがロー バッテリー状態または完全なロー バッテリー状態になった場合は、Windows デスクトップの[電源メーター]アイコンに、ロー バッテリー状態または完全なロー バッテリー状態の通知が表示されます。

 **注記：** 電源メーターについて詳しくは、[40 ページの「電源メーターおよび電源設定の使用」](#)を参照してください。

完全なロー バッテリーの状態になった場合、コンピューターでは以下の処理が行われます。

- ハイバネーションが無効で、コンピューターの電源が入っているかスリープ状態のときは、短い時間スリープ状態になってから、システムが終了します。このとき、保存されていない情報は失われます。
- ハイバネーションが有効で、コンピューターの電源が入っているかスリープ状態のときは、ハイバネーションが開始します。

ロー バッテリー状態の解決

外部電源を使用できる場合のロー バッテリー状態の解決

- AC アダプターを接続します。
- 別売のドッキング デバイスまたは拡張デバイスを接続します。
- HP からオプション製品として購入した電源アダプターを接続します。

電源を使用できない場合のロー バッテリー状態の解決

作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。

ハイバネーションを終了できない場合のロー バッテリー状態の解決

ハイバネーションを終了するための十分な電力がコンピューターに残っていない場合は、以下の操作を行います。

1. ユーザーが交換可能な放電したバッテリーを充電済みのバッテリーに交換するか、AC アダプターをコンピューターおよび外部電源に接続します。
2. 電源ボタンを押して、ハイバネーションを終了します。

ユーザーが交換可能なバッテリーの保管

⚠ **注意：** 故障の原因となりますので、バッテリーを温度の高い場所に長時間放置しないでください。

2週間以上コンピューターを使用せず、外部電源から切り離しておく場合は、すべてのバッテリーを取り出して、バッテリーの放電を抑えるために気温や湿度の低い場所に別々に保管してください。

保管中のバッテリーは6か月ごとに点検する必要があります。容量が50%未満になっている場合は、再充電してから保管してください。

ユーザーが交換可能なバッテリーの処分

⚠ **警告！** 化学薬品による火傷や発火のおそれがありますので、分解したり、壊したり、穴をあけたりしないでください。また、バッテリーの接点をショートさせたり、火や水の中に捨てたりしないでください。

バッテリーの正しい処分方法については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。ユーザー ガイドを表示するには、スタート画面で「support」と入力して、[HP Support Assistant]アプリケーション→[マイ コンピューター]→[ユーザー ガイド]の順に選択します。

ユーザーが交換可能なバッテリーの交換

[HP Support Assistant]にある[HP バッテリー チェック]は、内部セルが正常に充電されていないときや、バッテリー容量が「ロー バッテリー」の状態になったときに、バッテリーを交換するようユーザーに通知します。バッテリーがHPの保証対象となっている場合は、説明書に保証IDが記載されています。交換用バッテリーの購入について詳しくは、メッセージに記載されているHPのWebサイトを参照してください。

外部電源での駆動

外部電源の接続について詳しくは、コンピューターに付属の『セットアップ手順』ポスターを参照してください。

純正のACアダプター、または別売のドッキング デバイスや拡張デバイスを使用してコンピューターが外部電源に接続されている場合、コンピューターはバッテリー電源を使用しません。

⚠ **警告！** 安全に関する問題の発生を防ぐため、コンピューターを使用する場合は、コンピューターに付属しているACアダプター、HPが提供する交換用ACアダプター、またはHPから購入した対応するACアダプターだけを使用してください。

以下のどれかの条件にあてはまる場合はコンピューターを外部電源に接続してください。

⚠ **警告！** 航空機内でコンピューターのバッテリーを充電しないでください。

- バッテリーを充電するか、バッテリー ゲージを調整する場合
- システム ソフトウェアをインストールまたは変更する場合
- ディスクに情報を書き込む場合（一部のモデルのみ）
- 内蔵ハードドライブが搭載されているコンピューターで[ディスク デフラグ]を実行する場合
- バックアップまたは復元を実行する場合

コンピューターを外部電源に接続すると、以下のようになります。

- バッテリーの充電が開始されます。
- ディスプレイの輝度が上がります。
- Windows デスクトップの[電源メーター]アイコンの形状が変わります。

外部電源の接続を外すと、以下のようになります。

- コンピューターの電源がバッテリーに切り替わります。
- バッテリー電源を節約するために自動的に画面の輝度が下がります。
- Windows デスクトップの[電源メーター]アイコンの形状が変わります。

AC アダプターに関するトラブルシューティング

外部電源に接続したときにコンピューターに以下の状況のどれかが見られる場合は、AC アダプターをテストします。


- コンピューターの電源が入らない。
- ディスプレイの電源が入らない。
- 電源ランプが点灯しない。

AC アダプターをテストするには、以下の操作を行います。

1. コンピューターをシャットダウンします。
2. コンピューターからバッテリーを取り外します。
3. AC アダプターをコンピューターに接続してから、電源コンセントに接続します。
4. コンピューターの電源を入れます。
 - 電源ランプが点灯した場合は、AC アダプターは正常に動作しています。
 - 電源ランプが消灯したままになっている場合は、AC アダプターとコンピューターの接続および AC アダプターと電源コンセントの接続をチェックし、確実に接続されていることを確認します。
 - 確実に接続されているにもかかわらず電源ランプが消灯したままになっている場合は、AC アダプターが動作していないため交換する必要があります。

交換用 AC アダプターを入手する方法については、HP のサポート窓口にお問い合わせください。

HP CoolSense

[HP CoolSense]  は、コンピューターが静止した状態にないことを自動的に検出し、コンピューターの表面温度が最適な状態に維持されるようにパフォーマンスおよびファンの設定を調整します。

[HP CoolSense]がオフの場合、コンピューターの状態が検出されず、パフォーマンスおよびファンのオプションは出荷時の設定のままになります。そのため、[HP CoolSense]をオンにしたときに比べてコンピューターの表面温度が高くなる可能性があります。

[HP CoolSense]をオンまたはオフにするには、以下の操作を行います。

- ▲ スタート画面で「cool」と入力し、[設定]→[HP CoolSense]の順に選択します。

インテル スマート・コネクト・テクノロジーによるソフトウェア内容の更新（一部のモデルのみ）

コンピューターがスリープ状態の場合、インテル スマート・コネクト・テクノロジーによって定期的にコンピューターのスリープ状態が終了されます。その後、スマート・コネクトにより、開いているアプリケーションのうちの必要なものの内容が更新され、スリープ状態が再開されます。そのため、スリープ状態が終了した後すぐに作業を再開できます。更新がダウンロードされる間、作業の手を止めて待つ必要はありません。

- ▲ この機能を有効にしたり、手動で設定を調整したりするには、スタート画面で「smart」と入力して[**Intel Smart Connect Technology**]（インテル スマート・コネクト・テクノロジー）を選択します。

コンピューターのシャットダウン（電源切断）

⚠ **注意：** コンピューターをシャットダウンすると、保存されていない情報は失われます。コンピューターをシャットダウンする前に、必ず作業中のデータを保存するようにしてください。

[シャットダウン]コマンドはオペレーティング システムを含む開いているすべてのプログラムを終了し、ディスプレイおよびコンピューターの電源を切ります。

以下の場合、コンピューターをシャットダウンします。

- バッテリーを交換したりコンピューター内部の部品に触れたりする必要がある場合
- USB ポートまたはビデオ コネクタ以外のコネクタに外付けハードウェア デバイスを接続する場合
- コンピューターを長期間使用せず、外部電源から切断する場合

電源ボタンでコンピューターの電源を切ることもできますが、Windows の[シャットダウン]コマンドを使用した以下の手順をおすすめします。

📝 **注記：** コンピューターがスリープまたはハイバネーション状態の場合は、シャットダウンをする前に電源ボタンを短く押して、スリープまたはハイバネーションを終了する必要があります。

1. 作業中のデータを保存して、開いているすべてのプログラムを閉じます。
2. スタート画面で、ポインターを画面の右上隅または右下隅に移動します。
3. チャームの一覧が開いたら、[設定]→[電源]アイコン→[シャットダウン]の順に選択します。


コンピューターが応答しなくなり、上記のシャットダウン手順を使用できない場合は、以下の緊急手順を記載されている順に試みてください。


- **ctrl + alt + delete** キーを押してから、画面の右下隅にある[電源]アイコンを選択します。次に、[シャットダウン]を選択します。
- 電源ボタンを 5 秒程度押し続けます。
- コンピューターを外部電源から切り離します。
- バッテリーを取り外します。

7 情報の管理と共有

ドライブは、デジタル ストレージ デバイスで、情報の保存、管理、共有、およびアクセスを可能にします。お使いのコンピューターには内蔵ハードドライブが搭載されており、コンピューターのソフトウェアやオペレーティング システムを格納し、すべての個人用ファイルのためのストレージも提供しています。一部のコンピューターには、CD、DVD、またはブルーレイ ディスク (BD) からの読み取りまたは書き込みができるオプティカル ドライブ (別売) も搭載されており、オーディオおよびビデオを録画および再生できます。

容量または機能を追加する場合は、オプティカル ドライブやハードドライブなどの外付けドライブ (別売) を接続するか、デジタル ストレージ カードを挿入してスマートフォンやカメラの情報をインポートします。コンピューターの USB (Universal Serial Bus) ポートに USB フラッシュ ドライブを接続すると、すばやいデータ転送も可能になります。デバイスによって、コンピューターの電源を使用して稼動するものもあれば、独自の電源を持っているものもあります。一部のデバイスには、そのデバイスを使用する前にコンピューターにインストールする必要があるソフトウェアが付属しています。

 **注記：** 外付け無線デバイスの接続については、[15 ページの「ネットワークへの接続」](#)を参照してください。

 **注記：** 必要なソフトウェアやドライバー、および使用するコンピューターのコネクタの種類について詳しくは、デバイスに付属している説明書を参照してください。

USB (Universal Serial Bus) デバイスの使用

ほとんどのコンピューターには USB ポートが複数あります。これは、このような多用途インターフェイスを使用すると、USB キーボード、マウス、外付けドライブ、プリンター、スキャナー、USB ハブなどの多種多様な外付けデバイスをコンピューターに接続できるためです。

コンピューターには、複数の種類の USB ポートがあります。コンピューターに搭載されている USB ポートの種類については、[4 ページの「コンピューターの概要」](#)を参照してください。必ず、コンピューターと互換性のあるデバイスを購入してください。


種類	説明
USB 2.0	データを 60 MB/秒で転送します。
USB 3.0	データを 640 MB/秒で転送します。また、USB 3.0 ポートは USB 1.0 および 2.0 のデバイスにも対応しています

USB デバイスの接続

⚠ **注意：** USB ポートの損傷を防ぐため、デバイスを接続するときは無理な力を加えないでください。

▲ デバイスの USB ケーブルを USB ポートに接続します。

📖 **注記：** お使いのコンピューターの USB ポートは、ここに記載されている図と多少異なる場合があります。



デバイスが検出されると音が鳴ります。

📖 **注記：** 初めて USB デバイスを装着した場合は、デスクトップにメッセージが表示され、デバイスがコンピューターによって認識されたことを示すアイコンが通知領域に表示されます。

USB デバイスの取り外し

⚠ **注意：** USB ポートの損傷を防ぐため、USB デバイスを取り外すときはケーブルを引っ張らないでください。

注意： 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行って USB デバイスを安全に取り外します。

1. 情報を保存し、デバイスに関連するすべてのプログラムを閉じます。
2. デスクトップで、タスクバーの右端の通知領域にあるハードウェアのアイコンをクリックまたはタップします。[ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す]というメッセージが表示されます。画面の説明に沿って操作します。

電源付き USB デバイスの接続

⚠ **注意：** 電源付きデバイスの接続時に装置が損傷することを防ぐため、デバイスの電源が切れていて、デバイスの電源コードが電源コンセントに接続されていないことを確認してください。

1. デバイスをコンピューターに接続します。
2. デバイスの電源コードをアース付き電源コンセントに差し込みます。
3. デバイスの電源を入れます。


別電源が必要でない外付けデバイスを取り外すときは、デバイスを停止して、コンピューターから取り外します。別電源が必要な外付けデバイスを取り外すときは、デバイスの電源を切り、コンピューターからデバイスを取り外した後、デバイスの電源コードを抜きます。

デジタル ストレージ カードの挿入と取り出し

デジタル ストレージ カードを挿入するには、以下の操作を行います。

⚠ 注意： メディア カード コネクタの損傷を防ぐため、メディア カードを挿入するときは無理な力を加えないでください。

1. カードのラベルを上にし、コネクタをコンピューター側に向けて持ちます。
2. デジタル ストレージ スロットにカードを挿入し、カードがしっかりと収まるまで押し込みます。




デバイスが検出されると音が鳴ります。

デジタル ストレージ カードを取り出すには、以下の操作を行います。

⚠ 注意： 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行ってメディア カードを安全に取り出します。


1. 情報を保存し、メディア カードに関連するすべてのプログラムを閉じます。
2. デスクトップで、タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをクリックまたはタップします。次に、画面の説明に沿って操作します。
3. カードをいったんスロットに押し込んで (1)、固定を解除してから取り出します (2)。



📝 注記： カードが出てこない場合は、カードを引いてスロットから取り出します。

データやドライブの共有およびソフトウェアへのアクセス

お使いのコンピューターがネットワークの一部である場合、使用する情報は、コンピューター内に保存されているもののみに制限されません。ネットワークに接続されたコンピューターは、ソフトウェアおよびデータを相互にやりとりできます。

 **注記：** DVD ムービーや DVD ゲームなどのディスクのコピーが防止されている場合、そのディスクを共有することはできません。


同じネットワーク上でフォルダーまたはライブラリを共有するには、以下の操作を行います。

1. デスクトップで[エクスプローラー]を開きます。
2. [ライブラリ]ウィンドウの[共有]タブを選択し、[特定のユーザー]を選択します。
3. [ファイル共有]ボックスに名前を入力して、[追加]を選択します。
4. [共有]を選択し、画面の説明に沿って操作します。

お使いのローカル ディスクの情報を共有するには、以下の操作を行います。

1. デスクトップで[エクスプローラー]を開きます。
2. [ライブラリ]ウィンドウで、[ローカル ディスク (C:)]を選択します。
3. [共有]タブ→[詳細な共有]の順に選択します。
4. [ローカル ディスク (C:) の プロパティ]ウィンドウで、[詳細な共有]をクリックします。
5. [このフォルダーを共有する]にチェックを入れます。

同じネットワーク上のドライブを共有するには、以下の操作を行います。

1. デスクトップで、通知領域にある[ワイヤレス]アイコン  を右クリックします。タッチ スクリーンを搭載しているモデルでは、[ワイヤレス]アイコンを押したままにします。
2. [ネットワークと共有センターを開く]を選択します。
3. [アクティブなネットワークの表示]で、アクティブなネットワークを選択します。
4. [共有の詳細設定の変更]を選択して、プライバシー、ネットワーク探索、ファイルとプリンターの共有、その他のネットワーク オプションの共有オプションを設定します。

8 コンピューターのメンテナンス

コンピューターを最適な状態に保つには、定期的なメンテナンスを行うことが非常に重要です。この章では、[ディスク デフラグ]や[ディスク クリーンアップ]などのツールの実行によって、コンピューターのパフォーマンスを向上させるための情報を提供します。また、プログラムおよびドライバーの更新、コンピューターの清掃手順、コンピューターの持ち運びに関する情報も提供します。

パフォーマンスの向上


誰もが高速なコンピューターを望んでいます。[ディスク デフラグ]や[ディスクのクリーンアップ]などのツールを使用して定期的なメンテナンス作業を実行することにより、コンピューターのパフォーマンスを向上させることができます。


[HP 3D DriveGuard]の使用

[HP 3D DriveGuard]は、以下のどちらかの場合にドライブを一時停止し、データ要求を中止することによって、ハードドライブを保護するシステムです。

- バッテリー電源で動作しているときにコンピューターを落下させた場合
- バッテリー電源で動作しているときにディスプレイを閉じた状態でコンピューターを移動した場合

これらの動作の実行後は[HP 3D DriveGuard]によって、短時間でハードドライブが通常の動作に戻ります。


 **注記：** SSD (Solid State Drive) には駆動部品がないため、[HP 3D DriveGuard]は必要ありません。

 **注記：** メイン ハードドライブ ベイのハードドライブは、[HP 3D DriveGuard]によって保護されます。USB ポートに接続されているハードドライブは、[HP 3D DriveGuard]では保護されません。

詳しくは、[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

[ディスク デフラグ]の使用

コンピューターを使用しているうちに、ハードドライブ上のファイルが断片化されてきます。ドライブが断片化されるとドライブ上のデータが隣接（連続）しなくなり、そのためにハードドライブがファイルを見つけるのが困難になってコンピューターの処理速度が低下します。[ディスク デフラグ]を行うと、ハードドライブ上の断片化したファイルやフォルダーを集めて（または物理的に再構成して）より効率よく作業を実行できるようになります。

 **注記：** SSD（Solid State Drive）では、[ディスク デフラグ]を実行する必要はありません。

いったん[ディスク デフラグ]を開始すれば、動作中に操作する必要はありません。ただし、ハードドライブのサイズと断片化したファイルの数によっては、完了まで1時間以上かかることがあります。

少なくとも1か月に1度、ハードドライブのデフラグを行うことをおすすめします。[ディスク デフラグ]は1か月に1度実行するように設定できますが、手動でいつでもコンピューターのデフラグを実行できます。

[ディスク デフラグ]を実行するには、以下の操作を行います。

1. コンピューターを外部電源に接続します。
2. スタート画面で「デフラグ」と入力し、[設定]→[ドライブのデフラグと最適化]の順に選択します。
3. 画面に表示される説明に沿って操作します。

詳しくは、[ディスク デフラグ ツール]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

[ディスク クリーンアップ]の使用

[ディスク クリーンアップ]を行うと、ハードドライブ上の不要なファイルが検出され、それらのファイルが安全に削除されてディスクの空き領域が増し、より効率よく作業を実行できるようになります。

[ディスク クリーンアップ]を実行するには、以下の操作を行います。

1. スタート画面で「ディスク」と入力し、[設定]→[不要なファイルの削除によるディスク領域の解放]の順に選択します。
2. 画面に表示される説明に沿って操作します。


プログラムおよびドライバーの更新

プログラムおよびドライバーを定期的に最新バージョンへ更新することをおすすめします。更新によって問題が解決し、コンピューターで新しい機能やオプションを使用できるようになります。テクノロジーは常に変化しているため、プログラムやドライバーを更新するとお使いのコンピューターで最新のテクノロジーを実行できます。たとえば、古いグラフィックス コンポーネントは最新のゲーム ソフトウェアで正しく動作しない場合があります。最新のドライバーがないと、お手持ちの装置を最大限に活用できません。

HP プログラムおよびドライバーの最新バージョンをダウンロードするには、HP の Web サイトにアクセスしてください。日本でのサポートについては、<http://www.hp.com/jp/contact/> を参照してください。日本以外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact_us.html（英語サイト）から該当する国や地域、または言語を選択してください。HP の Web サイトでは、アップデートが使用可能になったときに自動的に通知を受け取るように登録することもできます。

コンピューターの清掃

お使いのコンピューターおよび外付けデバイスを清掃することにより、それらを良好な動作状態に維持できます。コンピューターを清掃しないと、ほこりや汚れの粒子がたまります。


 **注意：** コンピューターの清掃には、以下の清掃用製品は使用しないでください。

アルコール、アセトン、塩化アンモニウム、塩化メチレン、炭化水素などの強力な溶剤を使用すると、コンピューターの表面に修復できない傷が付いてしまう可能性があります。


ディスプレイ、側面およびカバーの清掃

ディスプレイは、ノンアルコールのガラス用クリーナーで湿らせた柔らかい布でやさしく拭いてください。ディスプレイが乾いてから、カバーを閉じるようにしてください。


側面とカバーを清掃するには、あらかじめ湿らせた殺菌性の布を使用してください。ペーパー タオルなどの繊維素材を使用すると、コンピューターに傷が付く可能性があります。

 **注記：** コンピューターのカバーを清掃する場合は、ごみやほこりを除去するため、円を描くように拭いてください。

タッチ패드およびキーボードの清掃

 **注意：** コンピューターの清掃中も、キーボードのキーとキーの間に洗剤などの液体が絶対に垂れないようにしてください。これによって、内部のコンポーネントに回復できない損傷を与える可能性があります。

- タッチ패드やキーボードを清掃および消毒するには、ノンアルコールのガラス用クリーナーで湿らせた、柔らかいマイクロファイバーのクロスまたは油分を含まない静電気防止布（セーム皮クロスなど）を使用するか、条件に合った使い捨て除菌シートを使用してください。
- キーが固まらないようにするため、また、キーボードからごみや糸くず、細かいほこりを取り除くには、圧縮空気が入ったストロー付きの缶を使用してください。

 **警告！** 感電や内部コンポーネントの損傷を防ぐため、掃除機のアタッチメントを使用してキーボードを清掃しないでください。キーボードの表面に、掃除機からのごみくずが落ちてくる可能性があります。

コンピューターの持ち運びまたは送付

コンピューターを持ち運んだり発送したりする必要がある場合は、装置を安全に保持するために以下の点を参考にしてください。

- お使いのコンピューターを持ち運んだり荷物として送ったりする場合は、以下の手順で準備を行います。
 - 外付けドライブに情報をバックアップします。
 - すべてのディスク、およびすべての外付けメディア カード（デジタル ストレージ カードなど）をコンピューターから取り外します。
 - すべての外付けデバイスを、電源を切ってから取り外します。
 - コンピューターをシャットダウンします。
- 情報のバックアップを携帯します。バックアップはコンピューターとは別に保管します。
- 飛行機に乗る場合などは、コンピューターを手荷物として持ち運び、他の荷物と一緒に預けないでください。


△ 注意： ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置には、空港の金属探知器や金属探知棒が含まれます。空港のベルト コンベアなど機内持ち込み手荷物をチェックするセキュリティ装置は、磁気ではなく X 線を使用してチェックを行うので、ドライブには影響しません。

- 機内でコンピューターを使用する場合は、機内のアナウンスを聞いて、コンピューターの使用が許可されている時間を確認してください。機内でのコンピューターの使用を許可するかどうかは航空会社の判断に委ねられます。
- コンピューターまたはドライブを荷物として送る場合は、緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コワレモノー取り扱い注意」と明記してください。
- コンピューターに無線デバイスが搭載されている場合、ある状況においてこれらのデバイスの使用は制限されることがあります。たとえば、航空機内、病院内、爆発物付近、および危険区域内です。特定の機器の使用に適用される規定が不明な場合は、コンピューターの電源を入れる前に、使用可能かどうかを確認して許可を得てください。
- コンピューターを持って国外に移動する場合は、以下のことを行ってください。
 - 行き先の国または地域のコンピューターに関する通関手続きを確認してください。
 - 滞在する国または地域に適応した電源コードを、滞在する国または地域の HP 製品販売店で購入してください。電圧、周波数、およびプラグの構成は地域によって異なります。

△ 警告！ 感電、火災、および装置の損傷などを防ぐため、コンピューターを外部電源に接続するときに、家電製品用に販売されている電圧コンバーターは使用しないでください。

9 コンピューターと情報の保護

コンピューターのセキュリティは、情報の機密性、整合性、および可用性を保つために重要です。Windows オペレーティング システム、HP アプリケーション、Windows 以外のセットアップ ユーティリティ (BIOS)、およびその他の他社製ソフトウェアの標準のセキュリティ ソリューションによって、ウィルス、ワーム、およびその他の種類の悪質なコードなどのさまざまなリスクからお使いのコンピューターを保護できます。

 **重要：** この章に記載されている一部のセキュリティ機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

コンピューターでの危険性	セキュリティ機能
コンピューターの不正な使用	Power-on password (電源投入時パスワード)
コンピューター ウィルス	ウィルス対策ソフトウェア
データへの不正なアクセス	ファイアウォール ソフトウェア
セットアップ ユーティリティ (BIOS) の設定、およびその他のシステム識別情報への不正なアクセス	Administrator password (管理者パスワード)
コンピューターへの現在または将来の脅威	ソフトウェアの更新
Windows ユーザー アカウントへの不正なアクセス	ユーザー パスワード
コンピューターの不正な移動	セキュリティ ロック ケーブル

パスワードの使用

パスワードとは、お使いのコンピューターの情報を保護するため、およびオンラインでの情報のやり取りを保護するために選択する文字列です。いくつかの種類のパスワードを設定できます。たとえば、コンピューターを初めてセットアップするときに、コンピューターを保護するためにユーザー パスワードを作成するよう求められます。追加のパスワードは、Windows、およびコンピューターにプリインストールされているセットアップ ユーティリティ (BIOS) で設定できます。

セットアップ ユーティリティ (BIOS) の機能および Windows のセキュリティ機能には、同じパスワードを使用することもできます。

パスワードを作成したり保存したりするときは、以下のヒントを参考にしてください。

- コンピューターがロックされないように、パスワードはすべて書き留め、コンピューターから離れた安全な場所に保管しておきます。パスワードをコンピューター上のファイルに保存しないでください。
- パスワードを作成するときは、プログラムの要件に従ってください。
- 少なくとも 3 か月に一度の割合でパスワードを変更すると安全性がより高まります。
- パスワードは長く、文字、句読点、記号、数字が組み合わされていることが理想です。
- コンピューターを修理などのためにサポートあてに送付する場合は、ファイルのバックアップ、機密性の高いファイルの削除、およびすべてのパスワード設定の削除を事前に行ってください。

スクリーン セーバーのパスワードなど、Windows のパスワードについて詳しくは、スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択してください。

Windows でのパスワードの設定

パスワード	機能
ユーザー パスワード	Windows ユーザー アカウントへのアクセスを保護します。
管理者パスワード	管理者レベルのデータへのアクセスを保護します 注記： このパスワードは、セットアップ ユーティリティ (BIOS) のデータへのアクセスには使用できません

セットアップ ユーティリティ (BIOS) パスワードの設定

パスワード	機能
Administrator password (管理者パスワード)	<ul style="list-style-type: none">セットアップ ユーティリティ (BIOS) にアクセスするたびにこのパスワードを入力する必要がありますAdministrator password を忘れた場合は、セットアップ ユーティリティ (BIOS) にアクセスできません 注記： Power-on password (電源投入時パスワード) の代わりに Administrator password を入力することもできます 注記： Administrator password は、Windows で設定した管理者パスワードで置き換えができず、また、設定時や入力時、変更時、および削除時にパスワードとして設定した文字は表示されません 注記： 最初のパスワード確認のときに Power-on password を入力した場合は、セットアップ ユーティリティ (BIOS) にアクセスするときに Administrator password を入力する必要があります
Power-on password (電源投入時パスワード)	<ul style="list-style-type: none">コンピューターの電源投入時または再起動時には必ずこのパスワードを入力する必要がありますPower-on password を忘れると、コンピューターの電源を入れることも、再起動もできなくなります 注記： Power-on password の代わりに Administrator password を入力することもできます 注記： Power-on password は、設定時や入力時、変更時、および削除時にパスワードとして設定した文字が表示されません

セットアップ ユーティリティ (BIOS) で Administrator password または Power-on password を設定、変更、または削除するには、以下の操作を行います。

1. セットアップ ユーティリティ (BIOS) を起動するには、コンピューターの電源を入れるか再起動して、すばやく **esc** キーを押してから **f10** キーを押します。
2. 矢印キーを使用して、**[Security]** (セキュリティ) を選択し、画面の説明に沿って操作します。
変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

インターネット セキュリティ ソフトウェアの使用

コンピューターで電子メールを使用するとき、またはネットワークやインターネットにアクセスするときは、コンピューターがコンピューター ウィルス、スパイウェア、およびその他のオンラインの脅威にさらされる可能性があります。お使いのコンピューターを保護するために、ウィルス対策およびファイアウォール機能を含むインターネット セキュリティ ソフトウェアの試用版がお使いのコンピューターにプリインストールされている場合があります。新しく発見されたウィルスおよびその他のセキュリティ リスクからコンピューターを保護するには、セキュリティ ソフトウェアを最新の状態にしておく必要があります。セキュリティ ソフトウェアの試用版をアップグレードするか、セキュリティ ソフトウェアを別途購入して、お使いのコンピューターを確実に保護することを強くおすすめします。

ウィルス対策ソフトウェアの使用

コンピューター ウィルスに感染すると、プログラム、ユーティリティ、オペレーティング システムなどが使用できなくなったり、正常に動作しなくなったりすることがあります。ウィルス対策ソフトウェアを使用すれば、ほとんどのウィルスを検出および駆除することができ、通常、ウィルスの被害にあった箇所を修復することもできます。

新しく発見されたウィルスからコンピューターを保護するには、ウィルス対策ソフトウェアを最新の状態にしておく必要があります。

お使いのコンピューターには、ウィルス対策プログラムがあらかじめインストールされている場合があります。別途購入したウィルス対策ソフトウェアを使用して、お使いのコンピューターを確実に保護することを強くおすすめします。

コンピューター ウィルスについて詳しくは、スタート画面で「support」と入力して[HP Support Assistant]アプリケーションを選択します。

ファイアウォール ソフトウェアの使用

ファイアウォールは、システムやネットワークへの不正なアクセスを防ぐように設計されています。ファイアウォールには、コンピューターやネットワークにインストールするソフトウェアもあれば、ハードウェアとソフトウェアの両方を組み合わせたものもあります。

検討すべきファイアウォールには以下の 2 種類があります。

- ホストベースのファイアウォール：インストールされているコンピューターだけを保護するソフトウェアです。
- ネットワークベースのファイアウォール：DSL モデムまたはケーブル モデムとホーム ネットワークの間に設置して、ネットワーク上のすべてのコンピューターを保護します。

ファイアウォールをシステムにインストールすると、そのシステムとの間で送受信されるすべてのデータが監視され、ユーザーの定義したセキュリティ基準と比較されます。セキュリティ基準を満たしていないデータはすべてブロックされます。

ソフトウェア アップデートのインストール

お使いのコンピューターにインストールされている HP、Windows、および他社製ソフトウェアは、セキュリティの問題を修正するため、およびソフトウェア パフォーマンスを向上させるために、定期的に更新する必要があります。詳しくは、[52 ページの「プログラムおよびドライバーの更新」](#)を参照してください

Windows の更新のインストール

オペレーティング システムやその他のソフトウェアに対するアップデートが、コンピューターの工場出荷後にリリースされている可能性があります。Microsoft 社は、緊急アップデートに関する通知を配信しています。お使いのコンピューターをセキュリティの侵害やコンピューター ウィルスから保護するため、通知があった場合はすぐに Microsoft 社からのすべてのオンライン緊急アップデートをインストールしてください。

すべての使用可能なアップデートが確実にコンピューターにインストールされているようにするには、以下の操作を行います。

- コンピューターのセットアップが完了したら、できる限りすぐに[Windows Update]を実行します。スタート画面で「コントロール」と入力し、[コントロール パネル]→[システムとセキュリティ]→[Windows Update]の順に選択します。
- [Windows Update]は毎月実行してください。
- Windows およびその他の Microsoft 社のプログラムのアップデートがリリースされるたびに、Microsoft 社の Web サイトおよび[ヘルプとサポート]のアップデート リンクから入手します。

HP および他社製ソフトウェア アップデートのインストール

お使いのコンピューターにあらかじめインストールされているソフトウェアやドライバーを定期的に更新することをおすすめします。最新バージョンをダウンロードするには、HP の Web サイトにアクセスしてください。日本でのサポートについては、<http://www.hp.com/jp/contact/> を参照してください。日本以外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html（英語サイト）から該当する国や地域、または言語を選択してください。HP の Web サイトでは、アップデートが使用可能になったときに自動的に通知を受け取るように登録することもできます。

コンピューターの購入後に他社製のソフトウェアをインストールした場合は、そのソフトウェアを定期的に更新することをおすすめします。各社ともに、製品のソフトウェア アップデートを提供することでセキュリティの問題を修正し、ソフトウェアの機能を向上させています。

無線ネットワークの保護

無線ネットワークをセットアップする場合、常にセキュリティ機能を有効にします。詳しくは、[17 ページの「無線 LAN の保護」](#)を参照してください。

ソフトウェア アプリケーションおよび情報のバックアップ


ソフトウェア アプリケーションおよび情報を定期的にバックアップして、ウィルスからの攻撃や、ソフトウェアまたはハードウェアの障害によって、アプリケーションおよび情報が恒久的に失われたり、損傷を受けたりしないように保護します。詳しくは、[62 ページの「バックアップおよび復元」](#)を参照してください。

別売のセキュリティ ロック ケーブルの使用

別売のセキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの誤った取り扱いや盗難を完全に防ぐものではありません。セキュリティ ロック ケーブルは、盗難をより確実に防止するために、完全なセキュリティ ソリューションの一部として実施すべきいくつかの方法のうちの1つにすぎません。

お使いのコンピューターのセキュリティ ロック ケーブル用スロットは、ここに記載されている図と多少異なる場合があります。お使いのコンピューターのセキュリティ ロック ケーブル用スロットの位置については、[4 ページの「コンピューターの概要」](#)を参照してください。

1. 固定された物体にセキュリティ ロック ケーブルを巻きつけます。
2. 鍵 (1) をセキュリティ ロック ケーブル (2) に差し込みます。
3. セキュリティ ロック ケーブルをコンピューターのセキュリティ ロック ケーブル用スロット (3) に差し込み、鍵をかけます。



4. 鍵を抜き、安全な場所に保管します。


10 セットアップ ユーティリティ (BIOS) およびシステム診断の使用

BIOS (Basic Input/Output System) と呼ばれるセットアップ ユーティリティは、システム上のすべての入出力デバイス (ディスク ドライブ、ディスプレイ、キーボード、マウス、プリンターなど) 間で行われる通信を制御します。セットアップ ユーティリティ (BIOS) を使用すると、取り付けるデバイスの種類、コンピューターの起動順序、およびシステム メモリと拡張メモリの容量を設定できます。

セットアップ ユーティリティ (BIOS) の開始

セットアップ ユーティリティ (BIOS) を起動するには、コンピューターの電源を入れるか再起動して、すばやく **esc** キーを押してから **f10** キーを押します。

セットアップ ユーティリティ (BIOS) での操作方法に関する情報が画面の下に表示されます。

 **注記：** セットアップ ユーティリティ (BIOS) で設定変更を行う場合は、細心の注意を払ってください。設定を誤ると、コンピューターが正しく動作しなくなる可能性があります。

BIOS の更新

HP の Web サイトから、更新されたバージョンの BIOS (BIOS アップデート) を入手できる場合があります。

HP の Web サイトでは、多くの BIOS アップデートが「SoftPaq」という圧縮ファイル形式で提供されています。

一部のダウンロード パッケージには、そのパッケージのインストールやトラブルの解決方法に関する情報が記載された Readme.txt ファイルが含まれます。


BIOS のバージョンの確認

利用可能な BIOS アップデートの中に、現在コンピューターにインストールされている BIOS よりも新しいバージョンの BIOS があるかどうかを調べるには、現在インストールされているシステム BIOS のバージョンを確認する必要があります。

BIOS バージョン情報 (「ROM の日付」または「システム BIOS」とも呼ばれます) を表示するには、**fn + esc** キーを押す (Windows を起動している場合) か、セットアップ ユーティリティ (BIOS) を使用します。

1. セットアップ ユーティリティ (BIOS) を開始します。[59 ページの「セットアップ ユーティリティ \(BIOS\) の開始」](#)を参照してください。
2. 矢印キーを使用して、**[Main]** (メイン) を選択します。
3. 現在の BIOS のバージョンを書き留めておきます。
4. 変更を保存しないでセットアップ ユーティリティ (BIOS) を終了するには、矢印キーを使用して、**[Exit]→[Exit Discarding Changes]**の順に選択し、**enter** キーを押します。

BIOS アップデートのダウンロード

 **注意：** コンピューターの損傷やインストールの失敗を防ぐため、BIOS アップデートのダウンロードおよびインストールを実行するときは必ず、AC アダプターを使用した信頼性の高い外部電源にコンピューターを接続してください。コンピューターがバッテリー電源で動作しているとき、別売のドッキング デバイスに接続されているとき、または別売の電源に接続されているときは、BIOS アップデートをダウンロードまたはインストールしないでください。ダウンロードおよびインストール時は、以下の点に注意してください。


電源コンセントからコンピューターの電源コードを抜いて外部からの電源供給を遮断することはおやめください。

コンピューターをシャットダウンしたり、スリープやハイバネーションを開始したりしないでください。

コンピューター、ケーブル、またはコードの挿入、取り外し、接続、または切断を行わないでください。


1. スタート画面で「support」と入力して[HP Support Assistant]アプリケーションを選択します。
2. [更新]→[調整]→[HP の更新プログラムを今すぐ確認]の順に選択します。
3. 画面に表示される説明に沿って操作します。
4. ダウンロード エリアで、以下の操作を行います。
 - a. 最新の BIOS を確認し、お使いのコンピューターに現在インストールされている BIOS のバージョンと比較します。お使いの BIOS よりアップデートが新しい場合は、日付、名前、またはその他の、ファイルを識別するための情報をメモしておきます。後で、ハードドライブにダウンロードしたアップデートを探すときにこの情報が必要になる場合があります。
 - b. お使いの BIOS よりアップデートが新しい場合は、画面の説明に沿って操作し、選択したバージョンをハードドライブにダウンロードします。

BIOS アップデートをダウンロードする場所へのパスのメモを取っておきます。このパスは、アップデートをインストールするときに必要です。

 **注記：** コンピューターをネットワークに接続している場合は、ソフトウェア アップデート（特にシステム BIOS アップデート）のインストールは、ネットワーク管理者に確認してから実行してください。

ダウンロードした BIOS によってインストール手順が異なります。ダウンロードが完了した後、画面に表示される説明に沿って操作します。説明が表示されない場合は、以下の操作を行います。

1. スタート画面で「エクスプローラー」と入力して、[エクスプローラー]を選択します。
2. ハードドライブを選択します。通常は、[ローカル ディスク (C:)]を指定します。
3. BIOS ソフトウェアをダウンロードしたときのメモを参照するなどして、ハードドライブ上のアップデート ファイルが保存されているフォルダーを開きます。
4. 拡張子が.exe であるファイル（filename.exe など）をダブルクリックまたはダブルタップします。
BIOS のインストールが開始されます。
5. 画面の説明に沿って操作し、インストールを完了します。


 **注記：** インストールが成功したことを示すメッセージが画面に表示されたら、ダウンロードしたファイルをハードドライブから削除できます。

システム診断の使用

システム診断を使用すると、診断テストを実行して、コンピュータのハードウェアが正常に動作しているかどうかを確認できます。

システム診断を開始するには、以下の操作を行います。

1. コンピューターの電源を入れるか再起動して、すばやく **esc** キーを押してから **f2** キーを押します。
2. 実行する診断テストを選択し、画面に表示される説明に沿って操作します。


 **注記：** 診断テストの実行中にテストを停止する必要がある場合は、**esc** キーを押します。

11 バックアップおよび復元

お使いのコンピューターには、HP が提供しているツールおよびオペレーティング システムに付属のツールが含まれています。これらを使用すると障害の発生に備えて情報を保護したり、障害が発生した場合に保護しておいた情報を取り出したりできます。これらのツールでは、お使いのコンピューターを簡単な手順で正常な状態に復元したり、さらには工場出荷時の状態に復元したりできます。

この章には、以下の処理に関する情報が含まれています。

- リカバリ メディアおよびバックアップの作成
- システムの復元および回復

 **注記：** このガイドでは、バックアップ、復元および回復オプションの概要について説明します。用意されているツールについて詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。

リカバリ メディアおよびバックアップの作成

障害が発生した後にシステムの復元を実行すると、必ず最後にバックアップを行ったときの状態に復元されます。

1. コンピューターを正常にセットアップしたら、[HP Recovery]（HP リカバリ）メディアを作成できます。この手順を実行すると、コンピューターに HP 復元用パーティションのバックアップが作成されます。バックアップは、ハードドライブが破損したり交換されたりした場合に、元のオペレーティング システムの再インストールに使用できます。


作成した[HP Recovery]メディアからは、以下の復元オプションが選択できます。

- システムの復元：初期状態のオペレーティング システムと、工場出荷時にインストールされていたプログラムを再インストールします。
- 最小限のイメージの復元：オペレーティング システムと、ハードウェア関連のすべてのドライバおよびソフトウェアを再インストールしますが、その他のソフトウェア アプリケーションは再インストールしません。
- ファクトリ リセット：ハードドライブの全情報を消去してパーティションを再作成し、コンピューターを工場出荷時の状態に復元します。その後、工場出荷時にインストールされていたオペレーティング システムおよびソフトウェアを再インストールします。

[63 ページの「\[HP Recovery\]（HP リカバリ）メディアの作成」](#)を参照してください。

2. ハードウェアおよびソフトウェア プログラムを追加するときは、システムの復元ポイントを作成します。システムの復元ポイントは、Windows の[システムの復元]機能によって保存された特定の時点でのハードドライブの内容のスナップショットです。システムの復元ポイントには、レジストリ設定などの Windows が使用する情報が含まれます。Windows は、Windows の更新時および他のシステムのメンテナンス時（ソフトウェアの更新、セキュリティ スキャン、システム診断など）に自動的にシステムの復元ポイントを作成します。システムの復元ポイントは、いつでも手動で作成できます。特定のシステムの復元ポイントの作成手順について詳しくは、Windows の[ヘルプとサポート]を参照してください。スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。
3. 写真、動画、音楽、およびその他の個人用ファイルを追加したら、個人情報のバックアップを作成します。Windows の[ファイル履歴]では、ライブラリ、デスクトップ、連絡先、およびお気に

入りを定期的、自動的にバックアップするように設定できます。ファイルをハードドライブから誤って削除してしまったりごみ箱からも復元できない場合や、ファイルが壊れてしまった場合は、[ファイル履歴]を使用してバックアップしたファイルを復元できます。ファイルの復元は、Windows を再インストールしてコンピューターをリセットする場合や[HP Recovery Manager]を使用してコンピューターを復元する場合にも役立ちます。

 **注記：** [ファイル履歴]は初期設定では有効になっていないため、オンにする必要があります。

Windows の[ファイル履歴]を有効化する手順について詳しくは、Windows の[ヘルプとサポート]を参照してください。スタート画面で「ヘルプ」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。

[HP Recovery] (HP リカバリ) メディアの作成

[HP Recovery Manager]は、コンピューターのセットアップが正常に完了した後、リカバリ メディアを作成する方法を提供するソフトウェア プログラムです。[HP Recovery]メディアを使用すると、ハードドライブが破損した場合にシステムの復元を実行できます。システムの復元を実行すると、元のオペレーティング システムと工場出荷時にインストールされていたソフトウェア プログラムが再インストールされ、それらのプログラムの設定内容が再構築されます。[HP Recovery]メディアは、システムのカスタマイズにも使用でき、ハードドライブの交換時にも役立ちます。

- [HP Recovery]メディアは1セットのみ作成できます。リカバリ ディスクは慎重に取り扱い、安全な場所に保管してください。
- [HP Recovery Manager]はコンピューターを検査して、空の USB フラッシュ ドライブの容量がどれだけ必要か、または空の DVD ディスクがいくつ必要かを判断します。
- リカバリ ディスクを作成するには、コンピューターに DVD の書き込み機能を備えたオプティカル ドライブが搭載されている必要があります。高品質で空の DVD-R、DVD+R、DVD-R DL、または DVD+R DL ディスクを使用する必要があります。CD±RW、DVD±RW、2 層記録 DVD±RW、および BD-RE (再書き込みが可能なブルーレイ) ディスクなどのような書き換え可能なディスクは使用しないでください。これらのディスクは、[HP Recovery Manager]ソフトウェアに対応していません。または、高品質で空の USB フラッシュ ドライブを代わりに使用することもできます。
- お使いのコンピューターに DVD 書き込み機能を備えたオプティカル ドライブが内蔵されておらず、それでも DVD リカバリ メディアを作成したい場合は、外付けオプティカル ドライブ (別売) を使用してリカバリ ディスクを作成するか、または HP の Web サイトからお使いのコンピューターに適切なリカバリ ディスクを入手できます。日本でのサポートについては、<http://www.hp.com/jp/contact/> を参照してください。日本以外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact_us.html (英語サイト) から該当する国や地域、または言語を選択してください。外付けのオプティカル ドライブを使用する場合は、コンピューターの USB ポートに直接接続する必要があります。ドライブを、USB ハブなどの外付けのデバイスの USB ポートに接続することはできません。
- コンピューターが外部電源に接続されていることを確認してから、リカバリ メディアの作成を開始してください。
- 作成処理には最大 1 時間以上かかる場合があります。作成処理を中断しないでください。
- 必要に応じて、すべてのリカバリ DVD の作成が完了する前に、プログラムを終了させることができます。[HP Recovery Manager]は、現在の DVD への書き込みを終了します。次回[HP Recovery Manager]を起動すると、バックアップ作成プロセスを続行するかどうかを確認するメッセージが表示されて、残りのディスクが書き込まれます。

[HP Recovery]メディアを作成するには、以下の操作を行います。

1. スタート画面で「**recovery**」と入力して[**HP Recovery Manager**]を選択します。
2. [**Recovery Media Creation**]（リカバリ メディアの作成）を選択し、画面に表示される説明に沿って操作を続行します。

システムを復元する必要がある場合は、[66 ページの「\[HP Recovery Manager\]の復元」](#)を参照してください。

復元

システムを復元するための、いくつかのオプションがあります。お客様の状況および専門知識のレベルに最適な方法を選択します。

- 個人用ファイルおよびデータを復元する必要がある場合は、Windows の[ファイル履歴]を使用して作成したバックアップから情報を復元できます。[ファイル履歴]の使用について詳しくは、Windows の[ヘルプとサポート]を参照してください。 スタート画面で「**ヘルプ**」と入力して[**ヘルプとサポート**]を選択します。
- プリインストールされているアプリケーションまたはドライバーの問題を修正する必要がある場合は、[HP Recovery Manager]の[ドライバーおよびアプリケーションの再インストール]オプションを使用して各アプリケーションまたはドライバーを再インストールします。

スタート画面で「**recovery**」と入力し、[**HP Recovery Manager**]→[**ドライバーおよびアプリケーションの再インストール**]の順に選択して、画面の説明に沿って操作します。

- 個人情報を失わずにシステムを以前の状態に復元したい場合は、Windows の[システムの復元]を使用できます。[システムの復元]を使用すると、Windows の[リフレッシュ]または再インストールの要件が揃っていなくても復元が可能です。Windows は、Windows の更新時および他のシステムのメンテナンス時に自動的にシステムの復元ポイントを作成します。復元ポイントを手動で作成していなくても、自動的に作成された以前のポイントに復元するように選択できます。Windows の[システムの復元]の使用の詳細および使用手順については、Windows の[ヘルプとサポート]を参照してください。 スタート画面で「**ヘルプ**」と入力して[**ヘルプとサポート**]を選択します。
- 個人の情報や設定、コンピューターにプリインストールされていたアプリケーションや Windows ストアから購入したアプリケーションを失わずに、システムの復元をすばやく簡単にやりたい場合は、Windows の[リフレッシュ]の使用を検討してください。このオプションでは、データを別のドライブにバックアップする必要はありません。[65 ページの「Windows の\[リフレッシュ\]を使用したすばやく簡単な復元」](#)を参照してください。
- お使いのコンピューターを元の状態にリセットする場合、Windows ではすべての個人データ、アプリケーション、および設定を削除して Windows を再インストールする簡単な方法が用意されています。

詳しくは、[66 ページの「すべての削除と Windows の再インストール」](#)を参照してください


- 最小限のイメージを使用してコンピューターをリセットするには、HP 復元用パーティション（一部のモデルのみ）または[HP Recovery]（HP リカバリ）メディアから HP の[Minimized Image Recovery]（最小限のイメージの復元）オプションを選択することもできます。[最小限のイメージの復元]では、ドライバーおよびハードウェア有効化アプリケーションのみがインストールされます。イメージに含まれているその他のアプリケーションは、[HP Recovery Manager]の[ドライバーおよびアプリケーションの再インストール]オプションを使用して引き続きインストールできます。


詳しくは、[66 ページの「\[HP Recovery Manager\]の復元」](#)を参照してください


- コンピューターの工場出荷時のパーティションおよびコンテンツを復元したい場合は、[HP Recovery]メディアの[システムの復元]オプションを選択できます。詳しくは、[66 ページの「\[HP Recovery Manager\]の復元」](#)を参照してください
- ハードドライブを交換した場合は、[HP Recovery]メディアの[ファクトリ リセット]オプションを使用して、交換したドライブに工場出荷時イメージを復元できます。詳しくは、[66 ページの「\[HP Recovery Manager\]の復元」](#)を参照してください
- 復元用パーティションを削除してハードドライブの空き領域を増やせるように、[HP Recovery Manager]には[リカバリ パーティションの削除]オプションが用意されています。
詳しくは、[68 ページの「HP 復元用パーティションの削除」](#)を参照してください

Windows の[リフレッシュ]を使用したすばやく簡単な復元

お使いのコンピューターが正常に動作せず、システムの安定性を回復する必要がある場合は、Windows の[リフレッシュ]オプションを使用すると、重要なものを保持したまま元の状態に戻すことができます。

 **重要：** [リフレッシュ]では、工場出荷時にシステムにインストールされていなかった、従来からのアプリケーションはすべて削除されます。

 **注記：** リフレッシュ中に、削除された従来のアプリケーションの一覧が保存されるため、再インストールする必要があるアプリケーションをすぐに確認できます。従来のアプリケーションの再インストールの手順については、[ヘルプとサポート]を参照してください。スタート画面で「[ヘルプ](#)」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。


 **注記：** [リフレッシュ]を使用するときに、アクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、Windows の[ヘルプとサポート]を参照してください。スタート画面で「[ヘルプ](#)」と入力して[ヘルプとサポート]を選択します。

リフレッシュを開始するには、以下の操作を行います。

1. スタート画面で、画面の右上隅または右下隅をポイントしてチャームを表示します。
2. [設定]を選択します。
3. 画面の右下隅にある[PC 設定の変更]を選択し、PC 設定画面から[全般]を選択します。
4. 右側のオプションを下にスクロールし、[PC をリフレッシュする]を表示します。
5. [PC をリフレッシュする]で、[開始する]を選択し、画面の説明に沿って操作します。

すべての削除と Windows の再インストール

お使いのコンピューターのきめ細かい再フォーマットを実行したり、コンピューターの譲渡やリサイクルの前に個人情報を削除したりする必要が生じる場合があります。このセクションでは、コンピューターを元の状態に戻すための迅速で簡単な方法について説明します。このオプションでは、お使いのコンピューターからすべての個人データ、アプリケーション、および設定が削除され、その後 Windows が再インストールされます。

 **重要：** このオプションでは、ユーザーが作成したデータなどのバックアップ機能は提供されません。保持したい個人データは、このオプションを使用する前にバックアップしておいてください。

このオプションは、**f11** キーまたはスタート画面から起動できます。

f11 キーを使用するには、以下の操作を行います。

1. コンピューターの起動中に **f11** キーを押します。
または
電源ボタンを押すときに **f11** キーを押したままにします。
2. キーボードのレイアウトを選択します。
3. ブート オプション メニューから **[トラブルシューティング]** を選択します。
4. **[PC を初期状態に戻す]** を選択し、画面の説明に沿って操作します。

スタート画面を使用するには、以下の操作を行います。

1. スタート画面で、画面の右上隅または右下隅をポイントしてチャームを表示します。
2. **[設定]** を選択します。
3. 画面の右下隅にある **[PC 設定の変更]** を選択し、PC 設定画面から **[全般]** を選択します。
4. 右側のオプションを下にスクロールし、**[すべてを削除して Windows を再インストールする]** を表示します。
5. **[すべてを削除して Windows を再インストールする]** で、**[開始する]** を選択し、画面の説明に沿って操作します。

[HP Recovery Manager]の復元


[HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) ソフトウェアを使用して、コンピューターを工場出荷時の状態に復元できます。作成した[HP Recovery] (HP リカバリ) メディアを使用すると、以下の復元オプションのどれかを選択できます。

- System Recovery (システムの復元) : 初期状態のオペレーティング システムを再インストールした後、工場出荷時にインストールされていたプログラムの設定内容を再構築します。
- Minimized Image Recovery (最小限のイメージの復元) : オペレーティング システムと、ハードウェア関連のすべてのドライバーおよびソフトウェアを再インストールしますが、その他のソフトウェア アプリケーションは再インストールしません。
- ファクトリ リセット : ハードドライブの全情報を消去してパーティションを再作成し、コンピューターを工場出荷時の状態に復元します。その後、工場出荷時にインストールされていたオペレーティング システムおよびソフトウェアを再インストールします。

HP 復元用パーティション (一部のモデルのみ) を使用すると、**[最小限のイメージの復元]**を実行できます。

確認しておくべきこと

- [HP Recovery Manager]では、出荷時にインストールされていたソフトウェアのみが復元されます。このコンピューターに付属していないソフトウェアは、製造元の Web サイトからダウンロードするかまたは製造元から提供されたメディアから再インストールする必要があります。
- [HP Recovery Manager]を使用した復元は、コンピューターの問題を修正するための最後の手段として試みてください。
- コンピューターのハードドライブに障害が発生した場合は、[HP Recovery]（HP リカバリ）メディアを使用する必要があります。
- [ファクトリ リセット]または[システムの復元]オプションを使用するには、[HP Recovery]メディアを使用する必要があります。
- [HP Recovery]メディアが動作しない場合は、HP の Web サイトからお使いのシステムのリカバリ メディアを入手できます。日本でのサポートについては、<http://www.hp.com/jp/contact/> を参照してください。日本以外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact_us.html（英語サイト）から該当する国や地域、または言語を選択してください。

 **重要：** [HP Recovery Manager]では、ユーザーが作成したデータなどのバックアップ機能は提供されません。復元を開始する前に、保持したい個人データをバックアップしてください。

HP 復元用パーティションを使用した最小限のイメージ復元（一部のモデルのみ）

HP 復元用パーティション（一部のモデルのみ）を使用すると、リカバリ ディスクまたはリカバリ USB フラッシュ ドライブなしで最小限のイメージの復元を実行できます。このような復元は、ハードドライブがまだ動作している場合にのみ使用できます。

HP 復元用パーティションから[HP Recovery Manager]を起動するには、以下の操作を行います。

1. コンピューターの起動中に **f11** キーを押します。
または
電源ボタンを押すときに **f11** キーを押したままにします。
2. キーボードのレイアウトを選択します。
3. ブート オプション メニューから[トラブルシューティング]を選択します。
4. [HP Recovery Manager]を選択して、画面の説明に沿って操作します。


[HP Recovery] (HP リカバリ) メディアを使用した復元

[HP Recovery]メディアを使用して、元のシステムを復元できます。この方法は、システムに HP 復元用パーティションが含まれていない場合やハードドライブが正常に動作していない場合に使用できます。

1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
2. 作成した 1 枚目の[HP Recovery]ディスクを別売の外付けオプティカル ドライブに挿入してから、コンピューターを再起動します。

または

作成した[HP Recovery]USB フラッシュ ドライブをお使いのコンピューターの USB ポートに挿入してから、コンピューターを再起動します。

 **注記：** [HP Recovery Manager] (HP リカバリ マネージャー) でコンピューターが自動的に再起動しない場合は、コンピューターのブート順序を変更します。[68 ページの「コンピューターのブート順序の変更」](#)を参照してください。

3. 画面に表示される説明に沿って操作します。

コンピューターのブート順序の変更


コンピューターが[HP Recovery Manager]で再起動しない場合は、コンピューターのブート順序を変更できます。これは、デバイスが起動する順番がリストになったもので、コンピューターが起動情報を検索するときに参照する BIOS にあります。オプティカル ドライブおよび USB フラッシュ ドライブの選択順を変更できます。オプティカル ドライブおよび USB フラッシュ ドライブの選択順を変更できます。

ブート順序を変更するには、以下の操作を行います。

1. 作成した[HP Recovery] (HP リカバリ) メディアを挿入します。
2. コンピューターを再起動し、すばやく **esc** キーを押してから **f9** キーを押して、ブート オプションを表示します。
3. 起動したいオプティカル ドライブまたは USB フラッシュ ドライブを選択します。
4. 画面に表示される説明に沿って操作します。

HP 復元用パーティションの削除

[HP Recovery Manager]ソフトウェアを使用すると、HP 復元用パーティションを削除してハードドライブの空き領域を増やせます。

 **重要：** HP 復元用パーティションを削除すると、Windows の[リフレッシュ]オプションおよび Windows の[すべてを削除して Windows を再インストール]オプション、または最小限のイメージを復元する[HP Recovery Manager]オプションが使用できなくなります。復元用パーティションを削除する前に、[HP Recovery]メディアを作成して、復元する手段を確保しておくようにしてください。[63 ページの「\[HP Recovery\] \(HP リカバリ\) メディアの作成」](#)を参照してください。

HP 復元用パーティションを削除するには、以下の操作を行います。

1. スタート画面で「**recovery**」と入力して[**HP Recovery Manager**]を選択します。
2. [**Remove Recovery Partition**] (復元用パーティションの削除) を選択し、画面に表示される説明に沿って操作を続行します。


12 仕様


入力電源


ここで説明する電源の情報は、お使いのコンピューターを国外で使用する場合に役立ちます。

コンピューターは、AC 電源または DC 電源から供給される DC 電力で動作します。AC 電源は 100～240 V（50/60 Hz）の定格に適合している必要があります。コンピューターは単独の DC 電源で動作しますが、コンピューターの電力供給には、このコンピューター用に HP から提供および認可されている AC アダプターまたは DC 電源のみを使用する必要があります。

お使いのコンピューターは、以下の仕様の DC 電力で動作できます。動作電圧と電流はプラットフォームによって異なります。

入力電源	定格
動作電圧と電流	19.5 V DC（3.33 A、65 W の場合）
HP 外部電源用 DC プラグ	
	

 **注記：** この製品は、最低充電量 240 V rms 以下の相対電圧によるノルウェーの IT 電源システム用に設計されています。

 **注記：** コンピューターの動作電圧および動作電流は、システムの規定ラベルに記載されています。

動作環境

項目	国際単位系	U.S.
温度		
動作時	5～35°C	41～95°F
非動作時	-20～60°C	-4～140°F
相対湿度（結露しないこと）		
動作時	10～90%	10～90%
非動作時	5～95%	5～95%
最大標高（非与圧）		
動作時	-15～3,048 m	-50～10,000 フィート
非動作時	-15～12,192 m	-50～40,000 フィート

13 静電気対策

静電気の放電は、じゅうたんの上を歩いてから金属製のドアノブに触れたときなど、2つのものが接触したときに発生します。

人間の指など、導電体からの静電気の放電によって、システム ボードなどのデバイスが損傷したり、耐用年数が短くなったりすることがあります。静電気に弱い部品を取り扱う前に、以下で説明する方法のどれかで身体にたまった静電気を放電してください。

- 取り外しまたは取り付けの手順で、コンピューターから電源コードを取り外すように指示されている場合は、正しくアースしてから電源コードを取り外し、その後カバーを外すなどの作業を行います。
- 部品は、コンピューターに取り付ける直前まで静電気防止用のケースに入れておきます。
- ピン、リード線、および回路には触れないようにします。電子部品に触れる回数をなるべく少なくします。
- 磁気を帯びていない道具を使用します。
- 部品を取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電します。
- 取り外した部品は、静電気防止用のケースに入れておきます。

静電気についての詳しい情報、または部品の取り外しや取り付けに関するサポートが必要な場合は、HP のサポート窓口にお問い合わせください。

索引

A

AC アダプター 5
AC アダプターのテスト 44

B

BIOS
 アップデートのダウンロード 60
 更新 59
 バージョンの確認 59
Bluetooth
 デバイス 15, 18

C

Caps Lock ランプ
 位置 10
CyberLink PowerDVD 24

E

esc キー
 位置 12

F

f10 キー 36
f11 キー 36
f12 キー 36
f1 キー 36
f2 キー 36
f3 キー 36
f4 キー 36
f6 キー 36
f7 キー 36
f8 キー 36
f9 キー 36
fn キー
 位置 12, 37

H

HDMI
 オーディオの設定 24
 出力端子、位置 5, 20
 出力端子、接続 23
HD 対応デバイス、接続 23, 24
HP 3D DriveGuard 50

[HP Recovery] (HP リカバリ) メディア
 作成 63
 復元 68
HP Recovery Manager 66
 起動 67
 ブートの問題の修正 68
[HP Wireless Assistant] ソフトウェア 15
HP および他社製ソフトウェア
 アップデート、インストール 57
HP 復元用パーティション 67
 削除 68
 復元 67

L

LAN
 接続 19

N

num lk キー、位置 12, 37

P

PowerDVD 24

R

RJ-45 (ネットワーク) コネクタ
 位置 5

U

USB 2.0 ポート、位置 6, 21
USB 3.0 ポート、位置 5, 21
USB ケーブル、接続 47
USB デバイス
 接続 47
 説明 46
 取り外し 47
USB ハブ 46

W

Web カメラ 21
 位置 7, 20

Web カメラ ランプ
 位置 7, 20

Windows

 更新のインストール 57
 再インストール 64, 66
 システムの復元ポイント 62, 64
 すべての削除と再インストール オプション 66
 パスワード 55
 バックアップ 63
 ファイルの復元 64
 ファイル履歴 63, 64
 リセット 66
 リフレッシュ 64, 65
Windows アプリケーション キー
 位置 12
Windows ロゴ キー
 位置 12

い

インストール
 緊急アップデート 57
インターネット セキュリティ ソフトウェア、使用 56
インターネット接続のセットアップ 17
インテル ラピッド・スタート・テクノロジー 38
インテル ワイヤレス・ディスプレイ 24

う

ウイルス対策ソフトウェア、使用 56

え

エッジ スワイプ ジェスチャ 28, 33
 上端からスワイプ 29, 35
 右端からスワイプ 28
エンターテイメント 1

お

オーディオ 22
オーディオ機能
確認 22
オーディオ出力（ヘッドフォン）コ
ネクタ 6, 21
オーディオ入力（マイク）コネク
タ 6
音楽 22
温度 43

か

外部電源、使用 43
確認、オーディオ機能 22
各部
ディスプレイ 7
左側面 6
表面 8
右側面 4
裏面 13
完全なロー バッテリー状態 42

き

キー
esc 12
fn 12
Num Lock 12
Windows アプリケーション
12
Windows ロゴ 12
操作 12
キーボード
使用 35
キーボード ホットキー、位置 37
企業無線 LAN への接続 18
規定情報
規定ラベル 14
無線認定/認証ラベル 14
機能のオン/オフ
タッチパッド オン/オフ 8

け

ケーブル
USB 47

こ

公共無線 LAN への接続 18
コネクタ
HDMI 5, 20, 23

RJ-45（ネットワーク） 5
RJ-45（ネットワーク）ラン
プ 5
インテル ワイヤレス・ディスプ
レイ 24
オーディオ出力（ヘッドフォ
ン） 6, 21
オーディオ入力（マイク） 6
電源 5
ネットワーク 5
コンピューター
運搬 53
清掃 52
手入れ 52
電源切断 45
持ち運び 14, 43, 53
リセット 66

さ

サービス ラベル
位置 14
コンピューター 14
最小限のイメージ
作成 66
復元 67
最適な使用方法 1
削除されたファイル
復元 64
サポートされるディスク
復元 63

し

システム情報
ホットキー 37
システムの応答停止 45
システムの復元 66
システムの復元ポイント
作成 62
復元 64
シャットダウン 45
ショートカット キー
Windows 8 のショートカット
キー 36
シリアル番号 14

す

ズーム タッチパッド ジェス
チャ 27

スクロール タッチパッド ジェス
チャ 27
ストレッチ ジェスチャ、タッチ ス
クリーン 32
スピーカー
位置 11, 21
接続 22
すべての削除と Windows の再イン
ストール 66
スリープ
開始 38, 39
終了 39
スロット
セキュリティ ロック ケーブ
ル 6
メディア カード 5

せ

静電気対策 70
製品名および製品番号、コンピュ
ーター 14
セキュリティ
無線 17
セキュリティ ロック ケーブル、接
続 58
セキュリティ ロック ケーブル用
スロット
位置 6
接続
別売のセキュリティ ロック
ケーブル 58
セットアップ ユーティリティ
（BIOS）パスワード 55
節約、電力 42

そ

操作キー
位置 12
音量上げ 36
音量下げ 36
画面の輝度を上げる 36
画面の輝度を下げる 36
画面を切り替える 36
機能 35
再生、一時停止、再開 36
使用 35
次のトラックまたはチャプ
ター 36
ヘルプとサポート 36

前のトラックまたはチャプター 36
ミュート（消音） 36
無線 36
外付けデバイス 47
ソフトウェア
CyberLink PowerDVD 24
ディスク クリーンアップ 51
ディスク デフラグ 51
ソフトウェア アップデート、インストール 57
ソフトウェアと情報のバックアップ 57

た

タッチ ジェスチャ 25
タップ 26
タッチ スクリーン
使用 30
タッチ スクリーン ジェスチャ 33, 35
1 本指スライド 30
エッジ スワイプ ジェスチャ 33, 34
タップ 31
ピンチ 32
タッチパッド 25
オン/オフ切り替え機能 8
ゾーン、位置 8
ボタン 8
ランプ 8
タッチパッド ジェスチャ 26, 28, 29
エッジ スワイプ ジェスチャ 29
ズーム 27
スクロール 27
ピンチ 27
タッチパッド リーダー ランプ 10
タップ タッチ ジェスチャ 26

つ

通気孔
位置 6, 13

て

[ディスク クリーンアップ]ソフトウェア 51

[ディスク デフラグ]ソフトウェア 51
テスト、AC アダプター 44
テンキー
内蔵 12
電源
外部 43
節約 42
バッテリー 40
電源コネクタ
位置 5
電源設定 40
電源ボタン
位置 11
電源メーター 40
電源ランプ
位置 4, 9

と

動画 23
動作環境 69

な

内蔵 Web カメラ ランプ
位置 7, 20
内蔵テンキー 37
位置 12, 37
内蔵マイク
位置 7, 20

に

入力電源 69

ね

ネットワーク ケーブル
LAN の要件 19
ネットワーク コネクタ
位置 5

は

ハードドライブ
HP 3D DriveGuard 50
ハードドライブ ランプ 5
ハイバネーション
開始 38, 39
完全なロー バッテリー状態での
開始 42
終了 39

パスワード
Windows 55
使用 54
セットアップ ユーティリティ (BIOS) 55
バックアップ 62
個人用ファイル 63
バッテリー
温度 43
交換 43
処分 43
節電 42
保管 43
バッテリー電源 40
バッテリーに関する情報、確認 41
バッテリー ベイ 13, 14
バッテリー リリース ラッチ 13
バッテリー ロック、位置 13
ハブ 46

ひ

左端からのスワイプ 29, 34
ピンチ ジェスチャ、タッチ スクリーン 32
ピンチ タッチパッド ジェスチャ 27

ふ

ファイアウォール ソフトウェア 56
ブート順序
[HP Recovery Manager]の変更 68
復元 64, 65
HP Recovery Manager 66
[HP Recovery]メディアの使用 64
USB フラッシュ ドライブ 68
Windows の[ファイル履歴] 64
起動 67
サポートされるディスク 63
システム 66
ディスク 63, 68
メディア 68
復元用パーティション 67
削除 68
復帰時のパスワード保護の設定 39

へ

- 別売の外付けデバイス、使用 47
- ヘッドセットのマイク
 - 接続 22
- ヘッドフォン
 - 接続 22
- ヘルプとサポート
 - アクセス方法 36

ほ

- ポート
 - USB 2.0 6, 21
 - USB 3.0 5, 21
- 保証期間
 - ラベル 14
- ボタン
 - 電源 11
 - 左のタッチパッド 8
 - 右のタッチパッド 8
- ホットキー
 - 機能 37
 - システム情報の表示 37
 - 使用 37
 - 説明 37

ま

- マウス
 - 使用 35
- マウス、外付け
 - オプションの設定 25

み

- 右端からのスワイプ 33
- ミュート（消音）ランプ、位置 9

む

- 無線 LAN アンテナ
 - 位置 7
- 無線 LAN デバイス 16
- 無線 LAN のセットアップ 17
- 無線 LAN への接続 18
- 無線 LAN ラベル 14
- 無線コントロール
 - [HP Wireless Assistant]ソフトウェア 15
 - オペレーティング システム 15
 - ボタン 15
- 無線認定/認証ラベル 14

無線ネットワーク（無線 LAN）

- 企業無線 LAN への接続 18
- 公共無線 LAN への接続 18
- 使用 16
- セキュリティ 17
- 接続 18
- 動作範囲 18
- 必要な機器 17
- 保護 57
- 無線ボタン 15
- 無線ランプ 9, 15

め

- メディア カード
 - 挿入 48
- メディア スロット、位置 5
- メンテナンス
 - ディスク クリーンアップ 51
 - ディスク デフラグ 51

も

- 持ち運び、コンピューター 43
- モデルの説明
 - ラベル 14
- 元のシステムの復元 66

ら

- ラッチ
 - バッテリー リリース 13
- ラベル
 - 規定 14
 - サービス 14
 - 無線 LAN 14
 - 無線認定/認証 14
- ランプ
 - AC アダプター 5
 - Caps Lock 10
 - Web カメラ 7, 20
 - タッチパッド 8, 10
 - 電源 4, 9
 - ハードドライブ 5
 - ミュート（消音） 9
 - 無線 9

り

- リカバリ メディア
 - [HP Recovery Manager]を使用した作成 64
 - 作成 63

リサイクル

- コンピューター 64, 66
- リセット
 - コンピューター 64, 66
 - 手順 66
- リフレッシュ 65
 - コンピューター 64